


D4710LC dlpc firmware update procedure



1. D4710LC 보드에 USB연결 후 전원 ON

2. PC에서 DLP4710LC App 실행



3. 아래 순서로 update 진행 후 재 부팅

① Firmware tab click

② Update Firmware click

③ File select
(dlpc3479_fw_8.1.0.img)

④ Start Update click