

MTBbus

USB

chyba

MTBbus
napájení



MTB-USB v4

PC

MTBbus

+12V	-
GND	-
R-	-
R+	-
GND	-
+12V	-

USB-C

MTB
bus

MTB
bus

R- R+
GND
+12V