


L1S23232MCM



(PCINT14/RESET)	PC6	1	28	PC5 (ADC5/SCL/PCINT13)
(PCINT16/RXD)	PDO	2	27	PC4 (ADC4/SDA/PCINT12)
(PCINT17/TXD)	PD1	3	26	PC3 (ADC3/PCINT11)
(PCINT18/INT0)	PD2	4	25	PC2 (ADC2/PCINT10)
(PCINT19/OC2B/INT1)	PD3	5	24	PC1 (ADC1/PCINT9)
(PCINT20/XCK/T0)	PD4	6	23	PC0 (ADC0/PCINT8)
	VCC	7	22	GND
	GND	8	21	AREF
(PCINT6/XTAL1/TOSC1)	PB6	9	20	AVCC
(PCINT7/XTAL2/TOSC2)	PB7	10	19	PB5 (SCK/PCINT5)
(PCINT21/OC0B/T1)	PD5	11	18	PB4 (MISO/PCINT4)
(PCINT22/OC0A/AIN0)	PD6	12	17	PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3)
(PCINT23/AIN1)	PD7	13	16	PB2 (SS/OC1B/PCINT2)
(PCINT0/CLKO/ICP1)	PB0	14	15	PB1 (OC1A/PCINT1)