

# SMART PACKAGE

ตรวจเช็คสภาพรถยนต์พร้อมรับประกันคุณภาพรถยนต์

GOLD PLUS

รถยนต์มือสอง

เงื่อนไขการให้บริการ	รถทุกคันที่วิ่งไม่เกิน 100,000 กิโลเมตร และน้อยกว่า 7 ปี สามารถรับบริการได้ • <b>สำหรับซ่อมอยู่ในเครื่อง</b>
ระยะเวลาการรับประกันบริการ	1 ปี หรือ 25,000 กิโลเมตร (ไม่ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งได้เกิดขึ้นก่อน)
รับประกันสูงสุด	80,000 บาท ต่อครั้ง จำกัดไม่เกิน 250,000 บาท
สิทธิพิเศษ	บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง
รถที่ไม่สามารถได้รับความคุ้มครอง	1.รถประเภท Hybrid เช่น Camry Hybrid, Toyota Prius 2.รถยี่ห้อ Volkswagen 3.รถไม่ได้ติดแก๊สจากทางโรงงาน 4.รถเช่า เช่น รถทะเบียนป้ายเขียว 5.รถแต่งเครื่อง
สิ่งที่ไม่คุ้มครอง	<ul style="list-style-type: none"><li>• ไม่คุ้มครองบุชช่วงล่างใช้คัท และยางแทนเครื่อง เนื่องจากเป็นชิ้นส่วนที่สึกหรอตามอายุการใช้งาน</li><li>• ซิลและปะเก็น (ไม่คุ้มครองกรณีตัวอะไหล่สลับพร้อมโดยลำพัง)</li><li>• ความคุ้มครองสายพานหรือโซ่ไทมมิ่ง จะคุ้มครองเฉพาะกรณีที่สายพานหรือโซ่ได้รับการเปลี่ยนตามระยะที่กำหนดโดยผู้ผลิตเท่านั้น (ต้องมีหลักฐานแสดง)</li><li>• ไม่คุ้มครองชิ้นส่วนเสื่อมสภาพที่ส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือน</li><li>• ไม่คุ้มครองวัสดุสิ้นเปลืองที่ต้องเปลี่ยนตามระยะ เช่น สายพาน หัวเทียน ไลกรอง จานจ่าย หัวนกกะจอก คอนเดนเซอร์ หน้าทองขาว สายไฟแรงสูง ที่ปิดน้ำฝน ตัวกันการเป็นน้ำแข็ง จารบี เชื้อเพลิงหรือน้ำมัน ก้านเบรก ดุมเบรก จานเบรก ผ้าเบรก และของเหลวทุกชนิด เป็นต้น</li></ul>
หมายเหตุ	<ul style="list-style-type: none"><li>• ทางบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการได้ หากท่านไม่เปิดความคุ้มครอง กรุณาเปิดความคุ้มครองก่อนการใช้บริการ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ Call Center</li><li>• หากท่านต้องการใช้บริการต้องแจ้งเหตุมาทาง Call Center และต้องได้รับการอนุมัติการซ่อมจากทางบริษัทเท่านั้น ไม่สามารถนำใบเสร็จมาเบิกย้อนหลังได้ทุกกรณี</li><li>• ข้อมูลทั้งหมดที่แสดงในเอกสารนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นโดยสังเขป ไม่สามารถใช้ทดแทนเงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และข้อกำหนดต่างๆภายใต้เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ</li><li>• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า</li><li>• หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ 02-057-1223</li></ul>

วันเริ่มรับความคุ้มครอง (นับไปอีก 3 วันหลังจากที่ส่งเอกสารให้ทางบริษัทครบเรียบร้อยแล้ว)



02-057-1234



info@wsmart.co.th



wsmart.co.th

\*กรณีที่ลูกค้านำรถเข้ามาซ่อมยังอยู่ในเครื่องของบริษัทหากรถยังคงเสียในอาการเดิม ภายในเวลาการรับประกันผลงาน ลูกค้าจะต้องนำรถเข้ารับการซ่อมยังเดิม โดยลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนำรถมายังผู้ดังกล่าว หากลูกค้านำรถไปซ่อมยังอื่น บริษัทถือว่าความคุ้มครองในอะไหล่ส่วนดังกล่าวเป็นอันสิ้นสุดลงทันที และหากพิสูจน์ได้ว่าผลจากการซ่อมแซมของอยู่ที่ลูกค้าเลือกนั้นส่งผลไปยังอะไหล่ส่วนอื่นๆ ทำให้เกิดความชำรุดใหม่ นอกเหนือจากอาการเดิม บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธความคุ้มครองในส่วนที่เสียหายเพิ่มเติมได้

## รายละเอียดความคุ้มครอง (Components Covered) Engine

All internally lubricated parts contained within the cylinder block and head(s),  
for example

- เพลาท่วงดุลย์และลูกปืน (Balance shafts and balance shaft bearings)
- เพลาลูกเบี้ยว ลูกปืน และกระเดื่อง (Camshaft, bearings and followers)
- เฟืองขับโซ่ราวลิ้น (ไทม์มิ่ง) (Camshaft Timing sprockets)
- ก้านสูบและลูกปืน (ชาร์ฟก้าน) (Connecting rods and bearings)
- เพลาข้อเหวี่ยงและลูกปืน (ชาร์ฟอก) (Crankshaft & main bearings)
- เสื้อสูบ (Cylinder block)
- ฝาสูบ (Cylinder heads)
- ลูกสูบ แวนลูกสูบ และสลักลูกสูบ (Pistons, piston rings and pins)
- ก้านกระทุ้ง (Push rods)
- กระเดื่องวาล์ว เพลา และบูช (Rocker arms, shafts, bushings)
- พูลเลย์เพลาข้อเหวี่ยง (หน้า) (Front Crank shaft drive pulley)
- กลไกขับเคลื่อนวาล์วแปรผัน (Variable Valve Timing mechanism)
- ฝาครอบวาล์ว (Valve covers)
- วาล์ว ปลอกวาล์ว สปริงวาล์ว กลไกวาล์ว บ่าวาล์ว (Valves, valve guides, lifters, springs and seats)
- เฟืองไทม์มิ่ง ตัวดัน และลูกรอก (Timing gears, guides and tensioners)
- โซ่ไทม์มิ่ง (Timing Chain)
- ตัวดันโซ่ไทม์มิ่ง (Timing Chain vibration damper)
- ฝาครอบโซ่ไทม์มิ่ง (Timing chain cover)
- ปั๊มน้ำมันเครื่อง (Oil pump)
- อ่างน้ำมันเครื่อง (Oil pan)



### External Parts of Cylinder Block

- ล้อช่วยแรง (Flywheel)
- เฟืองของล้อช่วยแรง (Flywheel ring gear)
- ท่อร่วมไอดี (Manifold, intake)
- สายพานหรือโซ่ไทม์มิ่ง (กรณีขาดเท่านั้น) (Timing chain/belt (breakage))
- เทอร์โบและซูเปอร์ชาร์จที่ ติดตั้งจากโรงงาน (Turbocharger / Supercharger unit – factory installed)

## Gear

All internally lubricated part contained within the transmission and transfer case, for example

- Automatic Transmission Fluid Temperature sensor เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเกียร์
- Differential Gear assembly ชุดเฟืองท้าย
- Gear Range position sensor เซ็นเซอร์ตำแหน่งคันเกียร์
- Gear shift cable สายเลื่อนเปลี่ยนเกียร์
- Governor assembly ชุดกอฟเวอร์เนอร์
- Housings/cases & oil pan เสื้อเกียร์ และอ่างน้ำมันเกียร์
- Park/Neutral position switch สวิตช์ตำแหน่งเกียร์จอด/ว่าง
- Release hubs bearings ดุมปลดและลูกปืน
- Seals and gaskets (Alone not covered) ซีลและปะเก็น (ไม่คุ้มครองกรณีตัวอะไหล่บกพร่องโดยลำพัง)
- Shafts, Gears, selectors, bearings , pumps เพลา เฟืองเกียร์ ลูกปืน และปั๊ม
- Shift solenoid valves วาล์วโซลินอยด์
- Torque converter ทอร์คคอนเวอร์เตอร์
- Vehicle Speed sensor เซ็นเซอร์ความเร็วรถ
- Automatic Transmission Fluid Cooling unit รั้งผึ้งระบายความร้อนน้ำมันเกียร์
- Vacuum modules โมดูลสุญญากาศ

## Brakes ระบบเบรก

- ชุดเซอร์โวเบรก
- จานล้อ
- ปั๊มเบรก
- แม่ปั๊มเบรก
- คาไลเปอร์เบรก,ซีล
- แคนสไลด์
- สายอ่อน,สายน้ำมันเบรก
- กระบอกเบรก
- ตัวยึดและคลิปล็อคอื่นๆ

## ELECTRICAL ระบบไฟฟ้า

- กล่อง ECU ต่างๆ ที่ติดตั้งจากโรงงาน All Electronic Control Units's (factory fitted)

