



chân ESP32 : 0,1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,15 không nên dùng, g y l i khi n p,debug  
chân ESP32 : 34,35,36,39 ch dùng xài INPUT

TITLE: Sheet_1		REV: 1.0
	Company: Your Company	
	Date: 2024-10-31 Drawn By: lucbasieu	
		Sheet: 1/1