

FIL 47A : Sonde température eau sur boîtier d'eau (sonde à ajouter si non présent exemple GL)
Si non utilisé raccorder la borne 6 à la borne 1
FILL 112 : Venant du module d'allumage ou bobine
+ ECLAIRAGE TDB : A brancher sur le + d'éclairage du tableau de bord

