


次世代ガイドBox付き
取扱説明書

FC.001.546

⚠ 貼り付けのポイント

- 静電気によりホコリが付着する恐れがありますので、お風呂場など無風でホコリの少ない環境でお貼り下さい。
- フィルムを貼り付ける前に手を清潔にしてください。

1




付属の滑り止めマットとクリーニングセットを取り出します。iPhoneをマットの上に置いてスクリーンをきれいにしてください。




<https://www.nimaso.co.jp/service/video>
貼り付け動画はこちらで

2



「ガイド枠」の「TOP」と書かれている側をiPhoneの上側(内カメラがある方)に合わせて、上からかぶせてください。


3



ガイド枠がずれないようにしっかり押さえ、下側の引っ張り用の台紙を持って、ゆっくり引き出しながらフィルムを液晶画面に吸着させます。


ご注意：台紙を引っ張る時、指でガイド枠の中央部分を押さないでください。（気泡が入る恐れがある）

4




台紙を引き抜いたらそのまま待ち、フィルムとiPhoneの間の空気が完全に抜けるのを待ちます。(指で下から上に向かって軽くすることで素早く空気を抜くこともできます。)

5



ガラスフィルムが完全に液晶画面に吸着したら、「TOP」側からゆっくりガイド枠を外してください。


6



万が一、浮きや気泡が発生した場合には、付属のクロスを使って指で優しく押し出して下さい。
※貼り直しの際は、粘着面に指や爪が触れないようにご注意ください


フィルムの貼り替え方法

1




フィルム貼り付け後に残った位置決めの保護フィルムを取り除いてください。

2




ガイド枠の上部にある2箇所の穴に合わせて予備用のフィルムを固定します。

3



図のように、フィルムの下部をガイド枠の下に通して、引っ張り用の台紙をセットします。

4



これで予備用のフィルムの取り付けは完了です。

⚠ 貼り付けのポイント

- 静電気によりホコリが付着する恐れがありますので、お風呂場など無風でホコリの少ない環境でお貼り下さい。
- フィルムを貼り付ける前に手を清潔にしてください。

使用方法

1



付属①のウェットクリーナーでレンズ表面のホコリや汚れを取り除いた後、②のクロスで水分を拭き取ってください。

2



表面の剥離紙を突出部から剥がしてください。



<https://www.nimaso.co.jp/service/video>
貼り付け動画はこちらで

3



レンズの位置に合わせて貼り付けてください。

4



カメラフィルムを軽く押して、レンズにしっかりと密着させてください。

5



②のクロスでレンズ表面を軽くなぞってきれいにしてください。

⚠ 注意事項

- 1) 本製品は iPhone 専用の保護フィルムです。NIMASO 公式販売店の商品ページもしくはパッケージに記載されている機種以外にはご使用できません。
- 2) 本製品は iPhone のカメラレンズを保護するフィルムです。他の用途ではご使用できません。
- 3) 商品及びパッケージは改良等の為、予告なく変更する場合がございますので、ご了承ください。
- 4) 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、乳幼児の手が届く場所を避けて保管してください。

⚠ 注意事項

- 1) お客様からのお問い合わせに順次対応させていただきます。返信にお時間を頂く場合がございますが 24 時間以内に必ず返信させていただきます。(万が一、24 時間以内に返信がない場合には、システムトラブル等でお客様からのお問い合わせを受信できていない場合もございますので、その際には恐れ入りますが、再度お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。)
- 2) 本製品は機種専用の保護フィルムです。NIMASO 公式販売店の商品ページもしくはパッケージに記載されている機種以外には使用できません。
- 3) 本製品はガラス製です。折り曲げや落下等の衝撃により製品に割れや傷が生じる場合がございますので、十分にご注意ください。
- 4) 商品及びパッケージは改良等の為予告なく変更する場合がございます。
- 5) 直射日光の当たる場所、高温多湿の場所、乳幼児の手が届く場所を避けて保管してください。
- 6) 保証できない場合：
 - ① NIMASO ブランド以外または偽の NIMASO ブランドの製品は保証対象外となっております。
 - ② 故意の破損や強い衝撃が加わることで破損した場合は保証対象外でございます。
 - ③ 本製品は機器本体を完全に保護するものではありません。画面及び機器本体の破損や損傷等については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
 - ④ 本製品のサポートの適用範囲は日本国内のみとさせていただきます。国外では保証対象外でございます。
 - ⑤ ご使用中のぶつけや落下等のお客様過失での割れは保証対象外でございます。
 - ⑥ 保証サービスを受けた場合及び商品破損していない場合には保証範囲外となっております、ご注意ください。
 - ⑦ その他、弊社が保証範囲外と判断した場合には保証サービスを提供いたしかねます。

お客様によりご満足をいただくために、各種サービスをご用意しております。

QRコードをご確認下さい。



LINEトークからお問い合わせ
ID: @nimaso

 **0120-913-026** (通話料無料)

※受付時間はQRコードでご確認いただけます。
カスタマ-サポート:support@nimaso.co.jp