

コマンド表

ボタン操作	動作	ボタン操作	動作
↑	歩行（前）	A+↓	防御
↓	歩行（後）	A+←	左パンチ（横）
←	歩行（左）	A+→	右パンチ（横）
→	歩行（右）	B+↑	起き上がり(あお向け)
X+↑	歩行（少し前）	B+↓	起き上がり(うつ伏せ)
X+↓	歩行（少し後）	Y+↑	あいさつ
X+←	歩行（少し左）	Y+↓	手を振る
X+→	歩行（少し右）	Y+←	腕立て
L2	歩行（左旋回）	Y+→	前転
R2	歩行（右旋回）	A+L1+L2	全脱力
L1	左パンチ（前）	B	全脱力から復帰
R1	右パンチ（前）		