

轴板	A (5×6)						B (6×6)										
配列	左1列	左2列	左3列	左4列	左5列	左6列	右1列	右2列	右3列	右4列	右5列	右6列					
1行							6C	6D	6E	6F	6G	6H					
2行	5H	5G	5F	5E	5D	5C	7C	7D	7E	7F	7G	7H					
3行	4H	4G	4F	4E	4D	4C	8C	8D	8E	8F	8G	8H					
4行	3I	3G	3F	3E	3D	3C	8B	5B	1B	3A	4A	8H					
5行	2H	2G	2F	2E	2D	2C	7B	3B	2B	5A	8A	7A					
6行	1H	1G	1F	1E	1D	1C	4B	4B	2A	1A	6A	7A					
矩阵	A	B	C	D	E	F	G	H		图例							
1	1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	1H		左手							
2	2A	2B	2C	2D	2E	2F	2G	2H		右手							
3	3A	3B	3C	3D	3E	3F	3G	3H		未使用							
4	4A	4B	4C	4D	4E	4F	4G	4H		重複							
5	5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	5H		重複							
6	6A	X	6C	6D	6E	6F	6G	6H									
7	7A	7B	7C	7D	7E	7F	7G	7H									
8	8A	8B	8C	8D	8E	8F	8G	8H									
线序	轴板	行								列							
主控		1	2	3	4	5	6	7	8	A	B	C	D	E	F	G	H
左	A	1	2	3	4	5						C	D	E	F	G	H
右	B	1	2	3	4	5	6	7	8	A	B	C	D	E	F	G	H

轴板	A (5×6)						A (5×6)												
配列	左1列	左2列	左3列	左4列	左5列	左6列	右1列	右2列	右3列	右4列	右5列	右6列							
1行	5N	5M	5L	5K	5J	5I	1H	1G	1F	1E	1D	1C							
2行	4N	4M	4L	4K	4J	4I	2H	2G	2F	2E	2D	2C							
3行	3N	3M	3L	3K	3J	3I	3H	3G	3F	3E	3D	3C							
4行	2N	2M	2L	2K	2J	2I	4H	4G	4F	4E	4D	4C							
5行	1N	1M	1L	1K	1J	1I	5H	5G	5F	5E	5D	5C							
矩阵	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		图例					
1	1C	1D	1E	1F	1G	1H	1I	1J	1K	1L	1M	1N		左手					
2	2C	2D	2E	2F	2G	2H	2I	2J	2K	2L	2M	2N		右手					
3	3C	3D	3E	3F	3G	3H	3I	3J	3K	3L	3M	3N		未使用					
4	4C	4D	4E	4F	4G	4H	4I	4J	4K	4L	4M	4N							
5	5C	5D	5E	5F	5G	5H	5I	5J	5K	5L	5M	5N							
线序	轴板	旋转	行					列											
主控			1	2	3	4	5	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
左	A		1	2	3	4	5							C	D	E	F	G	H
右	A	180°	1	2	3	4	5	C	D	E	F	G	H						

轴板	B (6×6)						B (6×6)												
配列	左1列	左2列	左3列	左4列	左5列	左6列	右1列	右2列	右3列	右4列	右5列	右6列							
1行	3H	3G	3F	3E	3D	3C	6C	6D	6E	6F	6G	6H							
2行	2H	2G	2F	2E	2D	2C	7C	7D	7E	7F	7G	7H							
3行	1H	1G	1F	1E	1D	1C	8C	8D	8E	8F	8G	8H							
4行	1I	4I	8I	6J	5J	4C	8B	5B	1B	3A	4A	5H							
5行	2I	6I	7I	4J	1J	2J	7B	3B	2B	5A	8A	7A							
6行	3I	5I	7J	8J	3J	4H	6B	4B	2A	1A	6A	5C							
矩阵	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	图例								
1	1A	1B	1C	1D	1E	1F	1G	1H	1I	1J	左手	飞线							
2	2A	2B	2C	2D	2E	2F	2G	2H	2I	2J	右手	飞线							
3	3A	3B	3C	3D	3E	3F	3G	3H	3I	3J	未使用								
4	4A	4B	4C	X	X	X	X	4H	4I	4J	重複	重複							
5	5A	5B	5C	X	X	X	X	5H	5I	5J									
6	6A	6B	6C	6D	6E	6F	6G	6H	6I	6J									
7	7A	7B	7C	7D	7E	7F	7G	7H	7I	7J									
8	8A	8B	8C	8D	8E	8F	8G	8H	8I	8J									
线序	轴板	行								列									
主控		1	2	3	4	5	6	7	8	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
左	B	8	7	6	5	4	3	2	1			H	G	F	E	D	C	B	A
右	B	1	2	3	4	5	6	7	8	A	B	C	D	E	F	G	H		