

FIACAO 1.0

Visão Geral

Introdução

O programa FIAÇÃO processa um arquivo de entrada contendo os pontos elétricos e os eletrodutos e gera um arquivo de saída contendo o eletroduto e a fiação correspondente.

Formato de Entrada

ELETRODUTO_ID

PONTO_ELETRICO_ID1

INDICE1

TIPO_CARGA1

NOME_QUADRO1

QUADRO_ORIGEM1

DESVIO1

CIRCUITO1

COMANDO1

FASE1

PONTO_ELETRICO_ID2

INDICE2

TIPO_CARGA2

NOME_QUADRO2

QUADRO_ORIGEM2

DESVIO2

CIRCUITO2

COMANDO2

FASE2

Formato de Saída

ELETRODUTO_ID

LABEL (CIRCUITO / COMANDO)

TIPO_CONDUTOR (NEUTRO / FASE / RETORNO / TERRA)

Requisitos do Sistema

Cliente: Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 e 10