


A9 WIRELESS EARBUDS

Instruction manual



Parametrul produsului

- Versiunea Bluetooth: V5.3+BR+EDR+BLE
- Protocol de suport: A2DP\AVCTP\AVDTP\ AVRCP\HFP\HID
- Distanța de transmisie: > 10m
- Codare audio: SBC
- Portul de încărcare: Tip-C
- tensiune de intrare curent: DC5V = 0,2 A

Curent, tensiune de ieșire: DC5V = 0,2 A

- Durata de redare: aproximativ 4 ore pentru o singură redare la un volum de 70%,
aproximativ 10 ore cu o carcasă de încărcare
- Durata apelurilor: > 3 ore
- Timp de încărcare: aproximativ 1 oră
- Încărcarea cutiei de alimentare: aproximativ 1,5 ore

Instrucțiuni de funcționare a produsului

Pornit/oprit

- Deschideți carcasa de încărcare și scoateți căștile, care se vor porni automat
- Căștile sunt oprite în afara cutiei. Apăsăți lung butonul de funcție timp de 3 secunde pentru a-l porni
- Puneți-l în carcasa de încărcare și opriți-l
- Apăsăți și mențineți apăsat timp de 5S pentru a opri
- Dispozitivele deconectate se opresc automat după 5 minute

Conexiunea Bluetooth

- Porniți Bluetooth-ul dispozitivului dvs., căutați „A9” și selectați Conectare
- Când dispozitivul este pornit pentru prima dată, acesta va intra automat în starea de împerechere Bluetooth. Luminile alb și albastru gheață de pe urechea principală vor pâlpâi alternativ, iar luminile urechii secundare vor fi stinse
- Când dispozitivul este pornit din nou, căștile se vor conecta automat înapoi la ultimul dispozitiv. Dacă conexiunea eșuează, căștile vor intra automat în modul de împerechere

Funcție tactilă

Pauză/Play —Faceți clic pe tastele funcționale din stânga și din dreapta

Piesa următoare— Triplați tasta de funcție din dreapta

Piesa anterioară —Triplați tasta de funcție din stânga

Volum în sus —Faceți dublu clic pe tasta de funcție din dreapta

Reducerea volumului —Faceți dublu clic pe tasta funcțională din stânga

Asistent vocal —Apăsați lung stânga/dreapta timp de 2 secunde

Răspundeți la un apel —Faceți clic pe orice funcție

Închideți —Apăsați lung stânga/dreapta timp de 2 secunde

Respingeți un apel— Apăsați lung stânga/dreapta timp de 2 secunde

Anulare apelare —Faceți clic pe orice tastă de funcție

Notă: La utilizarea într-o ureche, faceți dublu clic pentru a mări volumul; trei clicuri pentru melodia următoare

Încărcare

- Când cablul de date Type-C este introdus în portul de încărcare, tubul digital clipește la sfârșit și se aprinde după încărcarea completă

- La încărcarea căștii, L/R corespunzătoare carcsei de încărcare se va aprinde și se va stinge lung după 10 secunde de încărcare completă.

Când căștile sunt în curs de încărcare, lumina albă a căștilor va fi aprinsă constant.

Când căștile sunt complet încărcate, toate luminile se vor stinge

Aspecte care necesită atenție

-Căștile și cutia de încărcare sunt utilizate timp de aproximativ o săptămână. Curățați degetarul căștii și al cutiei de încărcare cu tampoane de bumbac sau cârpă pentru a preveni murdăria pe degetar și pentru a evita contactul rău de încărcare

- Atunci când nu sunt utilizate, vă rugăm să puneți căștile înapoi în carcasa de încărcare pentru a preveni pierderea și încărcarea în timp util a căștilor.

- Înainte de curățare și întreținere, nu mai utilizați dispozitivul, închideți toate aplicațiile și deconectați toate conexiunile sau cablurile de la alte dispozitive.

- Utilizați o cârpă curată, uscată și moale pentru a șterge dispozitivul sau accesoriile acestuia.


- Dacă produsul cu baterie cu litiu nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp, asigurați-vă că îl încărcăți cel puțin o dată la trei luni

- Păstrați dispozitivul și accesoriile acestuia uscate. Nu utilizați dispozitive de încălzire externe, cum ar fi cuptoarele cu microunde sau uscătoarele de păr, pentru a le usca.

- Nu plasați dispozitivul sau accesoriile acestuia într-o zonă în care temperatura este prea ridicată sau prea scăzută. În caz contrar, dispozitivul se poate defecta, poate lua foc sau poate exploda.
- Nu utilizați substanțe chimice puternice, agenți de curățare sau detergenți puternici pentru a curăța echipamentul sau accesoriile acestuia.

A9 VEZETÉK NÉLKÜLI FÜLHALLGATÓ

Kézi utasítás



paraméter TERMÉK

- Bluetooth verzió : V5.3+BR+EDR+BLE

Támogatási protokoll : A2DP\AVCTP\AVDTP\AVRCP\HFP\HID

- Átviteli távolság : > 10m

- Hangkódolás : SBC

- Töltőcsatlakozó : C típusú

- bemeneti feszültség áram : DC5V = 0,2 A

Áram , kimeneti feszültség : DC5V = 0,2A

- Lejátszási idő : körülbelül 4 óra egy - egy lejátszás 70 % -os hangerőn , körülbelül 10 óra töltőtokkal

- Időtartam hívások : > 3 óra

- Töltési idő : kb 1 óra

- Töltés tápegység doboz : körülbelül 1,5 óra

A termék használati útmutatója

Be / ki

- Nyisd ki töltő tok és i vedd ki kártyák , amelyek automatikusan elindul

- A fejhallgató ki van kapcsolva ki a dobozból . Nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot 3 másodpercig elindítani

- Tedd be töltő tok és i hagyd abba

- Muszáj és karbantartani vízi falu 5S ideje megállni

- A készülékek lekapcsolva automatikusan kikapcsol 5 perc után

Bluetooth kapcsolat

- Kapcsolja be a Bluetooth-t ESZKÖZ keresel " A9 " és válassza ki Jelentkezzen be

- Mikor a készüléket ez van On most először automatikusan beírja az n értéket

Bluetooth párosítás állapota . fények fehér és i kék jég a fülön fő AKARAT pâ lpâ i
vagy újra FÉNYEK FÜL másodlagos kialszik

- Mikor a készüléket ez van újra bekapcsolva , mit akarsz ? automatikusan
visszacsatlakozik az utolsóhoz készülék . Ha igen a csatlakozás sikertelen , a
fejhallgató automatikusan belép a n párosítási mód

Funkció tapintható

Szünet / Lejátszás — — **Tedd** kattintson a billentyűkre funkcionális balról é
s jobbról

Darab következ — — Háromszorozza meg jobb funkcióbillentyű

Darab előző — — Háromszoros funkciógomb a bal oldalon

Kötet fel — — **Tedd** kettős kattintson a jobb oldalon található funkció
billentyűre

A csökkentés kötet — — Do kettős kattintson a kulcsra **balról** működőképes

Hangsegéd -- **Hosszan** nyomja meg balra / jobbra 2 másodpercig

Hívás fogadása — — Csináld kattintson bármire funkciót

Bezárás — — Nyomja meg hosszan balra / **jobbra** 2 másodpercig

Hívás elutasítása — Hosszan nyomja meg **balra** / jobbra 2 másodpercig

törlés hívás — — **Tedd** kattintson bármire funkcióbillentyű

Megjegyzés : Használat közben az egyik fülben , csináld kettős kattintson felhőni kötet ; három kattintások számára DAL követve

töltés

- Mikor a Type-C adatkábel az PUT be töltőport , a digitális cső végül villog és világít után töltésben teljesen

- Töltés közben megfelelő L / R fejhallgató a töltőtök lesz bekapcsol és 10 másodperces töltés után sokáig kikapcsol teljesen .

Amikor a fejhallgató töltődik , a fejhallgató fehér fénye folyamatosan világítani fog .

Amikor hány teljes betöltve , mindegyik a lámpák kialszanak

Szükséges szempontok figyelem

- Fejhallgató és töltő doboz használt körülbelül egy hétig . takarítás gyűszű mit tud és a töltődoboz vattakorongokkal vagy ruhát megelőzésére a szennyeződés a gyűszűn és i elkerülni érintkezés rossz töltés

- Akkor amikor nincs használatban , lásd kérlek m hogy tedd hallgass vissza az n töltőtök megelőzésére a veszteség és i töltésben az n hasznos pénzidő .

- Tisztítás előtt és karbantartás , nincs több használni készüléket , kapcsolja ki minden alkalmazások és i jelentkezz ki minden a kapcsolatokat vagy kábeleket másoktól eszközöket .

- Használjon rongyot tiszta , száraz és i puha törölni a készüléket vagy tartozékok

ezt .

- Igen a lítium akkumulátor termék nem használt egy időszakra hosszú idő , biztosítás mit én I töltse fel legalább háromszor hétfő


- Tartsd meg a készüléket és i tartozékok ITS száraz . Ne használja külső fűtőberendezések , például mikrohullámú sütők vagy hajszárító , for hozzájuk száraz

- Ne helyezze el a készüléket vagy tartozékok ITS egy területen milyen hőmérsékleten ez van is magas vagy is suttogni . A n úgy ellenkező esetben a készülék képes hiba , talán ÉRINTKEZÉS Tűz vagy talán felrobbanni .

- Ne használja anyag kémia erős , tisztítószerek vagy tisztítószerek ERŐS a berendezés tisztítására vagy tartozékok ezt .

А9 БЕЗЖИЧНИ СЛУШАЛКИ

Ръчна инструкция



параметър ПРОДУКТ

- Bluetooth версия : V5.3+BR+EDR+BLE

Поддържан протокол : A2DP\AVCTP\AVDTP\ AVRCP\HFP\HID

- Разстояние на предаване : > 10m

- Аудио кодиране : SBC

- Порт за зареждане : Тип - C

- входно напрежение ток : DC5V = 0,2 A

Ток , изходно напрежение : DC5V = 0.2A

- Време за възпроизвеждане : приблизително 4 часа за сингъл възпроизвеждане при 70 % сила на звука , около 10 часа с кутия за зареждане

- Продължителност разговори : > 3 часа

- Време за зареждане : приблизително 1 час

- Зареждане захранваща кутия : приблизително 1,5 часа

Инструкции за експлоатация на продукта

Включване / изключване

- Отворете капака за зареждане и извади го карти , които ще стартират автоматично

- Слушалките са изключени извън кутията . Натиснете и задръжте функционалния бутон за 3 секунди за да го стартирате

- Поставете го капака за зареждане и аз спи го

- Трябва и поддържайте водно село 5S време за спиране

- Уредите изключен автоматично се изключва след 5 минути

Bluetooth връзка

- Включете Bluetooth УСТРОЙСТВО вие търсите " A9 " и изберете влезте

- Кога устройството така е включено за първи път , този автоматично ще въведе в Състояние на Bluetooth сдвояване . светлини бяло и аз синьо лед на ухото основен ВОЛЯ рѐ Ipã i алтернативно , отново СВЕТЛИНИ УХО вторичен ще бъде угасен

- Кога устройството така е включи отново , какво искаш ? автоматично се свързва обратно към последния устройство . Ако е така връзката е неуспешна , слушалките автоматично ще въведат в режим на сдвояване

функция тактилен

Пауза / Възпроизвеждане — Направете щракнете върху клавишите функционалности отляво и отдясно

Парче следващ — Утроеете го десен функционален клавиш

Парче предишен — Троен функционален клавиш отляво

Обем нагоре — Направи двойно щракнете върху функционалния клавиш вдясно

Намаляването на обем — Направете двойно щракнете върху ключа функционален отляво

Гласов асистент — Продължително натискане наляво / надясно за 2 секунди

Отговори на обаждане — Направи го щракнете върху каквото и да е

функция

Затваряне — Продължително натискане наляво / надясно за 2 секунди

Отхвърляне на повикване — Натиснете дълго наляво / надясно за 2 секунди

анулиране призоваване — Направи щракнете върху каквото и да е функционален ключ

Забележка : При използване в едното ухо , направи го двойно щракнете да пораснеш обем ; три кликания за ПЕСЕН следващи

зареждане

- Кога кабелът за данни Type-C е ПОСТАВЕТЕ в порт за зареждане , цифровата тръба най- накрая мига и светва след при зареждане напълно

- При зареждане съответстващи L / R слушалки кутията за зареждане ще включете и ще се изключи дълго след 10 секунди зареждане напълно .

Кога слушалките се зареждат , бялата светлина на слушалките ще свети постоянно .

Кога колко са пълни заредени , всички светлините ще изгаснат

Аспекти, които изискват внимание

- Слушалки и използва се кутия за зареждане за около седмица . почистване на пръстник какво знаеш ти и кутията за зареждане с памучни тампони или кърпа за предотвратяване мръсотията по на пръстника и аз да се избегне

контакт **лошо** зареждане

- Тогава когато не се използва , вижте моля **м** до поставям слушай **отново** в н калъф за зареждане за предотвратяване загубата и аз при зареждане в н полезно време на пари .

- Преди почистване и поддръжка , не повече използвай устройство , изключете го всички приложения и аз излезте всички връзките или кабели от др устройства .

- Използвайте кърпа чисто , **сухо** и аз мека да изтриете устройството или аксесоарите този .

- Да продуктът с литиева батерия не е използвани за период дълго **време** , застраховка какво аз л презареждайте поне веднъж на всеки три понеделник

- Запази го устройството и аз аксесоарите ИТС суха . Не използвайте външни нагревателни устройства като микровълнови фурни или сешоари за коса , за към тях суха

- Не поставяйте устройството или аксесоарите ИТС в област при която температура така е също високо или също шепот . В п случай в противен случай устройството може дефект , може би КОНТАКТ огън или може би експлодирам .

- Не използвайте вещество химия силни , почистващи препарати или перилни препарати СИЛЕН за почистване на оборудването или аксесоарите този .