


# Wind Vane Direction Mapping



Degrees			Direction
-15	Degree	+15	
18	33	48	East
50	65	80	South-East
86	101	116	South
147	162	177	North-East
207	222	237	South-West
261	276	290	North
297	312	327	North-West
318	333	348	West