


ЖК Сказка

Схема расположения внешних блоков кондиционеров БС-6, БС-5



*детальная инструкция по монтажу - см. "Инструкция по эксплуатации жилых и нежилых помещений"