

ЖК Сказка

Схема расположения внешних блоков кондиционеров БС-5, БС-4, БС-3, БС-2.



*детальная инструкция по монтажу - см. "Инструкция по эксплуатации жилых и нежилых помещений"