

GADNIC SECURITY | CAMS27
CÁMARA DE SEGURIDAD CON SISTEMA DE ALARMA



DESCARGÁ
GRATIS LA APP!
Yoosee



GADNIC
ELECTRONICS

1. Descargue YOOSEE en su teléfono móvil:

1.1. Para IOS:

1.1.1. Busque YOOSEE en el App Store , descargue e instale;

1.1.2. Abra www.yoosee.co, descargue la aplicación.

1.2. Para Android:

1.2.1. Busque YOOSEE en Google Play, , descargue e instale;

1.2.2. Abra www.yoosee.co , descargue la aplicación.

2. Registro de Cuenta

2.1. Abra el software yoosee.

2.2. Haga clic en el botón de “Registro rápido” o regístrese a través de Wechat/Line.

2.3. Haga clic en el botón "Registro Rápido" que aparece en la notificación de página del teléfono móvil para ir al siguiente paso, seleccione el país => ingrese la dirección de correo electrónico => configure la contraseña de ingreso => haga clic en "Confirmar" para completar el registro; por favor no olvide la cuenta de usuario y contraseña requeridas para ingresar.

3. Contactando un dispositivo


(Se toma la versión Android para fines del ejemplo)

3.1. Coloque la cámara y el móvil cerca del router WIFI, y asegúrese que la señal WIFI sea buena, el teléfono abre el WiFi a través de una conexión al router inalámbrico, nombre del WiFi y contraseña del WiFi pueden ser solamente letras, números o letras + números, pero no pueden ser caracteres especiales o caracteres chinos. (Nota: no es compatible con 5G)


3.2. Encendido, espere por 30 segundos hasta escuchar el sonido “du-du-du”. Sugerencia: Si usted no escucha el sonido "du-du-du", utilice el pin para insertar en el agujero de REINICIO del dispositivo, mantenga presionado durante 5 segundos para escuchar el sonido "espada". Luego de esperar 30 segundos, usted escuchara el sonido "du-du-du".

3.3. Luego de descargar y registrarse, por favor ingrese a YOOSEE en su teléfono móvil.


3.4. En la esquina superior derecha, haga clic en el icono “+” en la lista de dispositivo para ingresar al siguiente paso.



Agregar nuevo
dispositivo




Agregar dispositivo
remoto online



Agregar dispositivo
para compartir


3.4.1. Haga clic en "Agregar Nuevo Dispositivo", ingrese al siguiente paso.

3.4.2. Conexión:



3.4.2.1. Seleccione "Smartlink", ingrese el siguiente paso;

3.4.2.2. Según la Aplicación lo indique, luego de escuchar "du-du-du" y esperar el tono de conexión, ingrese la contraseña del WIFI y luego haga clic en "Siguiente"




3.4.2.3. Haga clic en "Escuchar un beep para conexión " => luego clic en "Siguiente", espere hasta que el dispositivo se conecte a la red (Figura 1).

3.4.2.4. Según la aplicación lo indique, ingrese la contraseña del dispositivo (la contraseña es 123), haga clic en "Siguiente", asigne un nombre sencillo al dispositivo o ingrese el nombre del dispositivo manualmente (Figura 3), haga clic en "Confirmar" para ingresar a "Todos los dispositivos " (Figura 4)

(Nota: Si la conexión falla o el sonido du-du-du de Nuevo para probar el dispositivo está muy lejos del router o la contraseña del WiFi es incorrecta, por favor reconecte.)


3.4.1. Haga clic en "Agregar Nuevo Dispositivo", ingrese al siguiente paso.

3.4.2. Conexión:



3.4.2.1. Seleccione "Smartlink", ingrese el siguiente paso;

3.4.2.2. Según la Aplicación lo indique, luego de escuchar "du-du-du" y esperar el tono de conexión, ingrese la contraseña del WIFI y luego haga clic en "Siguiente"



3.4.2.3. Haga clic en "Escuchar un beep para conexión " => luego clic en "Siguiente", espere hasta que el dispositivo se conecte a la red (Figura 1).

3.4.2.4. Según la aplicación lo indique, ingrese la contraseña del dispositivo (la contraseña es 123), haga clic en "Siguiente", asigne un nombre sencillo al dispositivo o ingrese el nombre del dispositivo manualmente (Figura 3), haga clic en "Confirmar" para ingresar a "Todos los dispositivos " (Figura 4)

(Nota: Si la conexión falla o el sonido du-du-du de Nuevo para probar el dispositivo está muy lejos del router o la contraseña del WiFi es incorrecta, por favor reconecte.)




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4

4. Preparación del Dispositivo

4.1. Dispositivos en la lista de dispositivos




Figura 5

Definición de los iconos de las funciones:

- ① Escanear código bi-dimensional para agregar dispositivo compartido
- ② Cambios en nombre de dispositivo
- ③ Agregar nuevo dispositivo o amigos para compartir el dispositivo
- ④ Compartir este dispositivo o compartir manejo
- ⑤ Armar / Desarmar
- ⑥ Reproducir video TF en el dispositivo
- ⑦ Configuración de parámetros del dispositivo
- ⑧ Lista de dispositivos agregados
- ⑨ Información de la alarma
- ⑩ Pantallas del teléfono celular y video del teléfono celular
- ⑪ Configuración de parámetros de la aplicación
- ⑫ Haga clic para reproducir el video







Figura 6

En la definición de iconos de la interface de visualización:

- ① Volver a la lista de dispositivos
- ② Configurar parámetros del dispositivo
- ③ Configuración de posición predeterminada
- ④ Calidad del video a reproducir
- ⑤ Visualización a pantalla completa
- ⑥ Encender / Apagar video del teléfono
- ⑦ Intercomunicación entre teléfonos móviles
- ⑧ Capturas de pantalla
- ⑨ Encender / Apagar monitor


5. Compartir dispositivos

5.1. Haga clic en el icono 4 en la Figura 5 para compartir el dispositivo con sus amigos (Figura 7), haga clic en el icono    para compartir o haga clic en "Copy" para compartir un enlace con sus amigos.

(Nota: Al compartir con sus amigos, por favor solicíteles a ellos que completen en 30 minutos o menos el proceso de agregar el dispositivo. Luego de este tiempo, se vence la solicitud y será necesario volver a compartir)

5.2. Agregar un dispositivo compartido

5.2.1. Por favor indique a sus amigos que descarguen la aplicación "YOOSSEE" y se registren para poder ingresar.

5.2.2. Si usted se encuentra cerca de su amigo, abra la aplicación (Figura 5) y haga clic en  (Figura 8), haga clic en "Ir a conectar" (Figura 9) => Haga clic en "Lo entiendo", en Todos los dispositivos.


5.2.3. Con los amigos que no estén cerca, tal como se muestra en la Figura 5, haga clic en el icono "+" de la lista de dispositivos, seleccione  para ir al siguiente paso (Figura 9), mantenga presionado la dirección de pegado en la casilla de dirección, agregue un dispositivo compartido.



Figura 7




Figura 8




Figura 9

6. Modo AP

6.1. El dispositivo automáticamente entra en modo AP luego de 5 minutos de espera en el modo red (du-du-du) (el sonido du-du-du se detiene).

6.2. Abra la opción de "Configuraciones" en el teléfono (Figura 10), seleccione la configuración WLAN (Figura 11), ubique el nombre del WiFi del dispositivo (nombre del WIFI comenzando con GW_AP_*****). Seleccione el nombre del dispositivo que usted desea conectar, automáticamente Conecte al dispositivo AP (Figura 12)




Figura 10




Figura 11



Figura 12

6.3. Abra el teléfono en el que ha sido instalado el software de la aplicación, YOOSEE, e ingrese (Figura 13)

6.4. Haga clic en la lista de dispositivos para la red o visualización directa de video AP (Figura 14)

6.5. Haga clic en "omitir, cambiar a modo AP"

6.6. Haga clic en "Confirmar" para visualización directa de video AP (Figura 15)




Figura 13




Figura 14






Figura 15

1. Descarga de CMS

Ingresa al sitio web <http://www.yoosee.co>, haga clic en CMS y descárguelo


2. Ingreso en CMS y agregar el dispositivo

Ingreso en CMS: Haga doble clic en el botón  del CMS en la computadora (Figura 17) , haga clic en “OK” para ingresar



A login dialog box titled "Login". It contains fields for "User" (with "admin" entered), "Password" (with "(null)" entered), and "Language" (with "English" selected in a dropdown). There are checkboxes for "Keep Password" and "Auto Login", both of which are unchecked. At the bottom are "OK" and "Cancel" buttons.


Figura 17



A "Devices manager" dialog box. It has two main panes. The left pane, titled "LAN Devices recently searched:", contains a table with columns "NO.", "Type", "Device ID", "IP", and "Version". The right pane, titled "Devices added:", contains a table with columns "NO.", "Device ID", "Device Name", and "Group Name". Between the panes are ">>" and "<<" buttons. At the bottom are "Manual add device", "Add shared device", and "Exit" buttons.


NO.	Type	Device ID	IP	Version
001	IPC	8118438	192.168.3.69	V4.3.0.82
002	IPC	8118438	192.168.3.71	V4.3.0.82

Figura 18



An "Add device" dialog box. It contains fields for "Device ID", "Device password", "Device Name", and "Group Name". There is also a "Device List" dropdown menu. At the bottom are "OK" and "Quit" buttons.



Figura 19



An "Add shared device" dialog box. It contains fields for "Device ID", "Sharer", "Device Name", and "Group Name". There is also a "Device List" dropdown menu. At the bottom is a "Link:" field and "Clear" and "OK" buttons.

Figura 20

2.2. Agregar el dispositivo por CMS

Haga clic en el botón  en el lado izquierdo del CMS (Figura 18), esto buscara de forma automática el dispositivo local, selecciónelo con este botón  en la lista de dispositivos de la derecha, luego haga clic en "Salir"; Si usted está agregando un dispositivo remoto, por favor haga clic en "Agregar dispositivo de forma manual" (Figura 19), agregar amigos para compartir dispositivos- Haga clic en "Agregar dispositivo compartido" (Figura 20) Luego haga clic en "OK", luego haga clic en "Salir" para volver a la interface de visualización.

(Nota: Si el dispositivo local esta enlazado al teléfono, usted puede simplemente hacer clic en "Agregar un dispositivo compartido" para agregar dispositivos)

Configuración de dispositivo local

Primero, cierre la visualización de la imagen, y luego haga clic derecho en el mouse en la lista de dispositivo (Figura 21), seleccione "Propiedades del dispositivo" e ingrese la contraseña del dispositivo (contraseña por defecto: 123) Haga clic en "OK" para borrar el dispositivo (Figura 22), seleccione "Comenzar monitoreo" para iniciar la visualización del video, seleccione "Fluido, definición estándar, alta definición " para visualizar la calidad del video, seleccione "Configurar IPC " para ir a las configuraciones de parámetros del dispositivo.

(Nota: Las configuraciones de parámetros del dispositivo se aplican solo a dispositivos locales y no a dispositivos remotos o compartidos)





Figura 21

Figura 22



Visualización CMS de Video de dispositivo

Haga clic en el mouse para seleccionar **Device List** "Conectar Todos " para reproducir el video en la lista entera (Figura 23). Cuando abra un solo dispositivo, mueva el cursor del mouse sobre el nombre del dispositivo y haga doble clic en el mouse. Usted puede abrir un solo video (Figura 24)




Figura 23




Figura 24

Introducción a la interface de imágenes



Agregar dispositivo



Visualización de Video











Reproducción de Video



Registrar




Configuraciones


-  Bloquear pantalla
-  Control PTZ
-  Voz
-  Control de pantalla PTZ
-  Ir a la página anterior
-  Ir a la siguiente pagina
-  Pantalla completa
-  La ventana esta combinada.

Configuraciones de Video

6.1. Configuración de ruta de grabación CMS local

Haga clic en el icono de configuración  en las configuraciones de grabación local para configurar la ruta de almacenaje y las funciones de grabación local.

6.2. Configuraciones de video manuales

Haga clic con el mouse en  **Device List** seleccione “Iniciar grabación en todos” para registrar todos los dispositivos en la lista localmente (Figura 25). Cuando un dispositivo sencillo empieza a grabar, mueva el cursor del mouse sobre la ventana de visualización del dispositivo y haga clic derecho en el mouse para seleccionar “Comenzar Grabación”(Figura 26).




Figura 25





Figura 26

Reproducción de Video

Haga clic en el botón de Reproducción  para entrar a la interface de reproducción