

## Konvektor begyújtás: – Hogyan történik a készülék begyújtása?!

2022. 12. 19. | Farkas Péter

Konvektor begyújtás.

Google ügyfélértékelések itt! (Klikk ide!)

(<https://www.google.hu/maps/place/Farkas+P%C3%A9ter+v%C3%ADzszerel%C5%91,+g%C3%A1zszerel%C5%91>)

Érték: 4,9



Konvektor szerelés árak 2023. év (Klikkeljen ide).(<https://vanszereloje.hu/gazszereles-arak-munkadijak/>).

Tevékenységi terület (Klikk ide).(<https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1UhKDywsD3zSt3H8stF8jsAzMEv2NP991&ll=47.541041081206494%2C19.153118149999997&z=11>).



Farkas Péter 7-18 ó között hívható

A fűtési idény első 2-3 hónapjában (szept.közepe-nov.) **telefonon** nehezen vagyok elérhető.

Hívjon most +36 – 30 / 402-8305 (tel:+36304028305).

-

Írjon levelet: [vanszereloje@gmail.com](mailto:vanszereloje@gmail.com) (<https://vanszereloje.hu/kapcsolat/>).

\* az V.kerületben, a Nagykörút belső részén, valamint a Széll Kálmán tér és a Móricz Zsigmond körtér és a Corvin negyed környékén csak abban esetben tudok munkát vállalni, ha parkoló helyet tudnak biztosítani!

**A különböző vezérlővel (CR-1, CR-2, CR-6) felszerelt FÉG konvektor**  
**(<https://vanszereloje.hu/konvektor-szerelés-tisztítás-karbantartás-csere/>) begyújtása az**  
**alábbiak szerint történik:**



## Konvektor begyújtás: CR-6-os vezérlő

A legfiatalabbnak nevezhető kiadás, 15-20 éve szereli be a gyártó és kapható.

*Begyújtás menete: a készüléken 3 sorban 4 gombot találunk.*



Konvektor begyújtás – CR 6 vezérlő segítségével

- **A felső (jobb oldali) gomb a szikráztató**
- **A középső sorban lévő 2 szögletes gomb közül a lángocská az indító, a fehér pötty a kikapcsoló**
- **A legalsó (bal oldali) tekerentyű a hőfokszabályzó.**

1. nézzük meg, hogy a gázórán nyitva van-e a gázcsap, ha nincs, nyissuk meg.
2. nyissuk meg a készülék előtti golyóscsapot.
3. az alsó tekerőt állítsuk az „N”-es állásba. (Ez a hőfokszabályzó, mely „N...7”-ig van feliratozva.)
4. a középső sorban lévő baloldali indító gombot (kis piros lángnyelv) nyomjuk be ütközésig, majd a másik kezünkön lévő egyik ujjunkkal a szikráztató gombot kattogtassuk legalább 2-3-szor. (Ha nem látunk szikrát, akkor ne erőltessük a dolgot.)
5. az őrláng beindulását követően 15-20 másodpercig tartsuk továbbra is a kis piros lángnyelvvvel ellátott gombot benyomott állapotban, majd engedjük fel. Ha az őrláng égve maradt, akkor a készülék beindult.

### A készülék kikapcsolására a készülék melletti golyóscsapot használjuk.

Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a készülék begyújtása önmagában nem jelent biztonságos működését, a konvektorokat legalább 2 évente érdemes regisztrált [gázszerelő](https://vanszereloje.hu/gazszerelo/)ke (<https://vanszereloje.hu/gazszerelo/>)l átnézetni. 2022.05.29.

## Konvektor begyújtás: CR-1-es vezérlő

A legelső volt a CR 1-es, melyből jelenleg is rengeteg üzemel. (Ezek átlagos kora 40 -50 év – már nem kapható, de cserélni lehet CR 6-osra.)

*Begyújtás menete: a készüléken 2 gombot találunk.*





Konvektor begyújtás, bekapcsolás – CR 1 vezérlő segítségével

- **A felső (bal oldali) gomb a szikráztató, az alsó (jobb oldali) a hőfokszabályzó (számok: 1-8.)**

1. nézzük meg, hogy a gázórán nyitva van-e a gázcsap, ha nincs, nyissuk meg
2. nyissuk meg a készülék előtti golyóscsapot.
3. az alsó tekerőt állítsuk az 1-es állásba. (Ez a hőfokszabályzó, mely 1...8-ig van feliratozva.)
4. az alsó tekerő számozott részére tegyük rá az ujjunkat és nyomjuk be azt a készülék irányába
5. szikráztassuk a készülékünket benyomott alsó gomb mellett legalább 2-3-szor. (Ha nem látunk szikrát, akkor ne erőltessük a dolgot.)
6. az őrláng beindulását követően 15-20 másodpercig tartsuk továbbra is az alsó tekerőt benyomott állapotban, majd engedjük fel. Ha az őrláng égve maradt, akkor a készülék beindult.

## A készülék kikapcsolására a készülék melletti golyóscsapot használjuk.

Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a készülék begyújtása önmagában nem jelent biztonságos működést, a konvektorokat legalább 2 évente érdemes regisztrált gázszerelővel átnézetni.

## Konvektor begyújtás: CR-2-es vezérlő

Ismerjük meg a CR 2-es vezérlőt. (20-30 éve van a piacon – már nem kapható, de CR 6-osra cserélhető.)

*Begyújtás menete: a készüléken 3 sorban 4 gombot találunk.*



Konvektor begyújtás – CR 2 vezérlő segítségével

- **A felső (jobb oldali) gomb a szikráztató**
- **A középső sorban lévő 2 szögletes gomb közül a felső (fekete pöttyel ellátott) a kikapcsoló, az alsó (piros láng) az indító**
- **A legalsó tekerentyű (bal oldali) a hőfokszabályzó.**

1. nézzük meg, hogy a gázórán nyitva van-e a gázcsap, ha nincs, nyissuk meg.
2. nyissuk meg a készülék előtti golyóscsapot.
3. az alsó tekerőt (lásd a fotón: bal oldalt) állítsuk az „N”-es állásba. (Ez a hőfokszabályzó, mely „N...7”-ig van feliratozva.)
4. a középső sorban lévő felső kikapcsoló gombot (lásd a fotón: a fekete pöttyel ellátott gombot) nyomjuk be félig, majd a másik kezünkön lévő egyik ujjunkkal az alsó szögletes gombot, melyen egy kis piros lángnyelv látható. Nyomjuk be lendületesen ütközésig és tartsuk is benyomva.
5. szikráztassuk a készülékünket benyomott alsó (lángnyelv) gomb mellett legalább 2-3-szor. (Ha nem látunk szikrát, vagy nem látjuk azt,



hogy világít az őrláng, akkor ne erőltessük a dolgot.)

6. az őrláng beindulását követően 15-20 másodpercig tartsuk továbbra is a kis piros lángnyelvvel ellátott gombot benyomott állapotban, majd engedjük fel. Ha az őrláng égve maradt, akkor a készülék beindult.

## A készülék kikapcsolására – lehetőleg – a készülék melletti golyóscsapot használjuk.

Szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy a készülék begyújtása önmagában nem jelent biztonságos működést, a konvektorokat legalább 2 évente érdemes regisztrált [gázszerelővel](https://vanszereloje.hu/gazszerelo/) (<https://vanszereloje.hu/gazszerelo/>) átnézetni.

Ajánlott link ([https://szakember.ezermester.hu/mester-1348/Van\\_szereloje](https://szakember.ezermester.hu/mester-1348/Van_szereloje) Tel 06 30 269 2989 Elerheto 7 00 18 00 o).

## Adatvédelmi tájékoztató

### Személyes adatok kezelése, azok védelme

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről.

### Célja:

Védje a természetes személyek adatait. Azokat az adatokat, amelyek alapján valamely természetes személy beazonosítható. Ide tartozik minden adata (név, cím, telefonszám, stb). Különösen védi azokat az adatokat, amelyek a természetes személy, vallási, politikai nézeteit, szexuális irányultságát, egészségügyi adatait tartalmazzák. (Érdekesség: személyes adatnak minősülnek az IP cím, és GPS helyadatok is.)

## Kikre vonatkozik?

Mindenkire, aki az EU területén bármiféle terméket, szolgáltatást értékesít, személyes adatot tárol, cégek, jogi személyiségek, jogi személyiség nélküli társaságok, hatóságok, akkor is, ha nem EU területén bejegyzett társaság.

Magánszemélyekre akkor, ha üzleti célú az adatkezelés.

Nem vonatkozik a magánszemélyek magáncélú adatkezelésére.

### Adatkezelés:

Ajánlatkérő, megrendelő, vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Farkas Péter vállalkozó az érintettek adatait kezelje, mely kizárólag a névre (vállalkozások esetén cégnév, adószám), címre (lakhely, telephely, székhely), telefonszámra és email címre terjed ki. Ajánlatkérőnek, megrendelőnek, vevőnek joga van az átadott adatok törlését írásban kérni, vállalkozónak pedig kötelessége a kérésnek eleget tenni egyéb jogszabályi kötelezettségeinek figyelembe vételével (pl: Számviteli Törvény).

## Adattovábbítás

Farkas Péter vállalkozó ezúton kijelentem, hogy a vevők adatait nem továbbítom harmadik fél részére legfeljebb a könyvelő felé azon adatokat, melyeket vállalkozó részére a Számviteli Törvény előír.



Fentieket az érintettek tudomásul veszik / vették és magukra nézve kötelező érvényűnek tekintik!

Copyright © 2023 · [Kreativ Pro \(http://themesquare.com/themes/kreativ/\)](http://themesquare.com/themes/kreativ/) On [Genesis Framework \(http://www.studiopress.com/\)](http://www.studiopress.com/) · [WordPress \(https://wordpress.org/\)](https://wordpress.org/) · [Bejelentkezés \(https://vanszereloje.hu/wp-login.php\)](https://vanszereloje.hu/wp-login.php)