

220Ω



RESET  
RESET2  
AREF  
ioref  
  
A0  
A1  
A2  
A3  
A4/SDA  
A5/SCL  
  
N/C

Arduino  
Uno  
(Rev3)

3V3  
5V  
VIN  
  
D0/RX  
D1/TX  
D2  
D3 PWM  
D4  
D5 PWM  
D6 PWM  
D7  
D8  
D9 PWM  
D10 PWM/SS  
D11 PWM/MOSI  
D12/MISO  
D13/SCK

GND

A

B