


① ^{さか}カップを逆さまにして ^{ちゅうしん}中心に ^{あな}穴を ^あ開けます




②8ヶ所に切りこみを入れて




③羽の部分を広げましょう



④^{そこ}羽や底の部分に絵を描いて、かざりましよう



⑤よくまわるように羽を少し折り曲げます




⑥あけた穴につまようじをさしこみます



⑦セロテープで固定します



⑧モーターの軸にまっすぐ奥^{おく}までさしこみ
ま^{じく}す



もしモーターを回した時に風が吹き出してこない時は、羽の回転が逆になっています。その時は、モーターの反対側の軸に差し込んでください。

完成！



横から見たところ

