



ENUNCIADO

En la fila superior del display se debe mostrar la leyenda "Temp.: " y seguida la temperatura del sensor.

En la fila inferior se debe mostrar la leyenda "Set :"

Se debe setear con el keypad una temperatura entre 0 y 99 que debe mostrarse en Set:.

Al presionar "A" realiza una resta entre temperatura del Set menos la temperatura del sensor a través del puerto serie.

Al Presionar "B" borra la temperatura del Set,

Las teclas C,D,# y * no tienen funcion ni se deben mostrar.

Profesores:

Cristian Nahuel Corsaro
Lucas Ferrini