

一、主界面

1、点击屏幕从广告界面进入到主界面



2、滑动轮盘查看商品（只能在轮盘内滑动才有效）



3、点击轮盘中的商品把商品加入到展示台和购物车（也可以通过拖动商品到展示台来添加


商品，购物车会显示商品名称、型号、价格。展示台和购物车只能有 10 个串珠和一个手镯。)



4、点击随机搭配，跳转到随机搭配页面 (点击返回会跳转到主界面)



5、点击详情后，搭配中的商品信息就会显示在随机搭配列表下面




6、点击选定后，会跳转到主页面。搭配中的商品会显示在展示台，加入到购物车中。



7、将商品拖动到删除图标上，可以将商品从展示台和购物车中删除

8、点击全部清空， 可以将展示台和购物车中的商品全部删除


9、将产品拖到产品微观，跳转到产品微观界面




10、在产品微观界面可以将商品 放大、缩小、旋转（点击返回，跳转到主界面）

11、通过上下滑动购物车可以看到已选择商品的名称、型号、价格

12、点击确认支付，跳转到支付页面。在支付页面可以看到商品名称、型号、价格（点击返回跳转到主界面）



13、点击图标（支付宝或微信）选择付款方式，生产二维码（一分钟没在屏幕操作，自动跳转到主界面）



14、用手机微信或支付宝扫描二维码进行支付。支付好了后机器开始出货
二、机器后台管理

1、打开机器外门，打开中间夹门。夹门打开后屏幕会跳转到登录界面




2、输入账号密码后点击确认，跳转到机器后台管理界面（默认显示库存信息）




3、调整机器库存（可以通过点击+ - 图标进行单个跳转，也可以点击整机存满，调整后点击确认弹出提示再做其他操作）

4、广告设置（可以选择本地获取或网络获取）



5、设置等待时间（多少秒没在屏幕做操作播放广告视频）




6、查看操作日志




7、查看售卖日志




8、修改密码（后台中的用户账号和密码）




9、侧柜管理（修改价格、侧柜状态， 点击开门后， 对应的侧柜就会打开）



10、查看机器内存信息



11、返回系统主页面



12、修改密钥

打开主菜单→ES 文件浏览器→internal-sd→Android→data→com.magichome.machine
→files→code.txt→弹出选择框点击 ES 文本浏览器→输入新的密钥→按返回键→弹出是否
保存→点击确定