

Manual do Micro-ondas Mágico

Obrigado por adquirir o Micro-ondas Mágico!

Este manual irá te guiar pelas diversas funções e características deste incrível aparelho que vai revolucionar sua cozinha. Leia atentamente para aproveitar ao máximo tudo o que ele oferece.

Características:

- Design moderno e compacto que se encaixa em qualquer cozinha;
- Painel digital intuitivo com fácil navegação;
- Capacidade de 20 litros ideal para famílias;
- Potência de 900W para um cozimento rápido e uniforme;
- 8 programas automáticos para facilitar o dia a dia;
- Função manter aquecido para manter seus alimentos na temperatura ideal;
- Função tirar odor para eliminar cheiros indesejáveis do forno;
- Luz interna para acompanhar o cozimento dos alimentos;
- Prato giratório removível para facilitar a limpeza;
- Trava de segurança para crianças.

Funções:

- **Esquentar:** Aqueça seus alimentos de forma rápida e uniforme com diversas opções de tempo e potência.
- **Pipoca:** Prepare pipocas crocantes e saborosas com o programa automático para pipoca.
- **Descongelar:** Descongele seus alimentos com segurança e rapidez, preservando textura e sabor.
- **Brigadeiro:** Faça um brigadeiro cremoso e delicioso em apenas alguns minutos com o programa automático para brigadeiro.
- **Lasanha:** Prepare uma lasanha suculenta e perfeita com o programa automático para lasanha.
- **Bolo de caneca:** Prepare um bolo de caneca prático e saboroso em apenas alguns minutos com o programa automático para bolo de caneca.
- **Pizza:** Aqueça sua pizza e deixe-a crocante com o programa automático para pizza.
- **Potência:** Escolha a potência ideal para cada tipo de alimento com 5 níveis de potência ajustáveis.
- **Manter aquecido:** Mantenha seus alimentos na temperatura ideal por até 60 minutos com a função manter aquecido.
- **Tirar odor:** Elimine cheiros indesejáveis do forno com a função tirar odor.

Como usar:

1. Conecte o cabo de alimentação em uma tomada aterrada.
2. Abra a porta do forno e coloque o alimento no prato giratório.
3. Selecione a função desejada no painel digital.
4. Ajuste o tempo e a potência, se necessário.
5. Pressione o botão Iniciar.
6. O forno emitirá um sinal sonoro quando o tempo de cozimento estiver concluído.
7. Retire o alimento do forno com cuidado.

Dicas de segurança:

- Leia atentamente este manual antes de usar o aparelho.
- Utilize apenas recipientes próprios para micro-ondas.
- Não opere o forno com a porta aberta.
- Mantenha o cabo de alimentação longe de fontes de calor.
- Não toque no interior do forno durante o funcionamento.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças sem a supervisão de um adulto.

Limpeza:

- Limpe o interior e o exterior do forno com um pano úmido após cada uso.
- Não use produtos abrasivos ou solventes.
- Remova o prato giratório e lave-o com água e sabão.

Garantia:

Este aparelho possui garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.

Obrigado por escolher o Micro-ondas Mágico!

Com este manual, você está pronto para aproveitar ao máximo todas as funções e recursos deste incrível aparelho. Desfrute de refeições deliciosas e práticas no dia a dia!

Contato

Em caso de dúvidas ou problemas nos procure.

microondasmagico@microondas.com