

**Manual do Usuário:
Lanterna
Multifuncional
BSU 3.0**

Parabéns pela aquisição da sua nova lanterna multifuncional BSU 3.0!

Este manual irá te guiar pelo uso completo das diversas funções da sua lanterna, garantindo que você aproveite ao máximo seus recursos. Leia atentamente as instruções antes de usar o produto.

Índice

- 1. Introdução**
- 2. Funcionalidades**

- Luz
- Luz Piscante
- Sirene
- Zoom
- Laser Verde

Operação

- Ligar/Desligar
- Seleção de Funções
- Ajustar o Foco
- Ativar o Laser Verde

- 3. Segurança**
- 4. Manutenção e Cuidados**
- 5. Solução de Problemas**
- 6. Especificações Técnicas**
- 7. Contato**

1. Introdução

A Lanterna Multifuncional BSU 3.0 é um dispositivo versátil e compacto que oferece diversas funções para atender às suas necessidades em diversas situações. Equipada com LED potente, luz piscante, sirene, zoom ajustável e laser verde, esta lanterna é ideal para camping, trilhas, reparos domésticos, emergências e muito mais.

2. Funcionalidades

2.1 Luz

A lanterna possui um LED super brilhante que emite uma luz branca intensa, ideal para iluminar ambientes escuros ou realizar tarefas precisas.

2.2 Luz Piscante

A função de luz piscante emite um sinal luminoso intermitente, útil para sinalizar sua presença em situações de emergência ou para alertar outras pessoas.

2.3 Sirene

A sirene emite um som alto e potente, ideal para chamar a atenção em situações de perigo ou para solicitar ajuda.

2.4 Zoom

O zoom ajustável permite concentrar o feixe de luz em um ponto específico ou ampliar a área de iluminação.

2.5 Laser Verde

O laser verde é útil para apontar para objetos à distância, indicar direções ou fazer apresentações.

3. Operação

3.1 Ligar/Desligar

- Para ligar a lanterna, pressione e segure o botão liga/desliga por 1 segundo.
- Para desligar a lanterna, pressione e segure o botão liga/desliga por 1 segundo.

3.2 Seleção de Funções

- Com a lanterna ligada, pressione rapidamente o botão liga/desliga para alternar entre as funções: luz, luz piscante, sirene.
- Cada pressão rápida do botão avança para a próxima função.

3.3 Ajustar o Foco

- Para ajustar o foco do feixe de luz, gire a cabeça da lanterna para frente (zoom) ou para trás (deszoom).

3.4 Ativar o Laser Verde

- Para ativar o laser verde, pressione e segure o botão lateral por 2 segundos.
- Solte o botão para desativar o laser verde.

4. Segurança

- **Não direcione o laser verde diretamente para os olhos.**
- **Mantenha a lanterna fora do alcance de crianças.**
- **Não utilize a lanterna em ambientes inflamáveis.**
- **Remova as pilhas da lanterna se não for usá-la por um longo período.**

5. Manutenção e Cuidados

- Limpe a lente da lanterna com um pano macio e seco regularmente.
- Não use produtos químicos ou abrasivos para limpar a lanterna.
- Armazene a lanterna em local seco e fresco quando não estiver em uso.

6. Solução de Problemas

Problema: A lanterna não liga.

Solução:

- Verifique se as pilhas estão instaladas corretamente.
- Substitua as pilhas por novas.

Problema: A luz da lanterna está fraca.

Solução:

- Limpe a lente da lanterna.
- Substitua as pilhas por novas.

Problema: O laser verde não funciona.

Solução:

- Verifique se o botão lateral está pressionado corretamente.
- Substitua as pilhas por novas.

7. Especificações Técnicas

- Fonte de luz: LED
- Potência: 5W
- Alcance da luz: até 500 metros
- Funções: luz, luz piscante, sirene, zoom, laser verde
- Tipo de bateria: 3 pilhas AAA (não incluídas)
- Material: alumínio
- Peso: 150g
- Dimensões: 150 x 30 mm

8. Contato

Em caso de dúvidas ou problemas nos procure.

lanternaBSU3.0@lanternas.com