



LISTA CZĘŚCI AUTOMATYCZNEGO PODAJNIKA KARMY I WODY			
POZYCJA	ILOŚĆ	NUMER CZĘŚCI	OPIS
1	1	Pokrywa pojemnika na karmę	
2	1	Pojemnik na karmę	pojemność 10l
3	1	Zasilanie urządzeniem	230V
4	1	Sterowanie podajnikiem ślimakowym	w skład wchodzi 6 przycisków, ekran LCD i 3 diod LED
5	4	Belki tensometryczne	
6	1	Fotokomórka pojemnika na wodę	zakres widzialny w pionie 30° w poziomie 170°
7	1	Pokrywa pojemnika na wodę	
8	1	Pojemnik na wodę	pojemność do 4l
9	1	Pompa wody	
10	1	Pochylnia	
11	1	Pływak	
12	1	Miska na wodę	pojemność 0,3l
13	1	Panel sterowania urządzeniem	
14	1	Rama urządzenia	
15	1	Podajnik ślimakowy	
16	1	Miska na karmę	pojemność 1l

Zaprojektowany przez Magdalena	Sprawdzony prze	Zatwierdzony przez	Data		Data 02.12.2019	
			automatyczny podajnik		Wydanie	Arkusz 1 / 1