



BOOT MODE	BOOT2	BOOT1.	BOOT1
SDCard	1	0	1
Forced UART/USB.	0	0	0
Disable Flash boot	1	0	0





Sheet: /GPIO/USB_Conn/		
File: USB_Conn.sch		
Title:		
Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. kicad 5.1.8-db983349187ubuntu18.04.1	Id: 8/10	

