

2TE116



## 2TE116

### Części zamienne

**Nazwy mogą zawierać błędy tłumaczeniowe ,prosimy orientować się według numeru katalogowego**

Hamulec ręczny 2TE10L.40.40.009-01

Łańcuch 2TE10L.40.40.080-01

Łańcuch 2TE10L.40.40.080

Wirnik wentylatora z silnikiem elektrycznym 2TE116.10.70.023

Silnik elektryczny P11M, 110 V, 0,29 kW, n = 1500 obr / min

Napęd prędkościomierza 2TE116.00.21.004

Wał teleskopowy 2TE116.00.21.026

Redukcja pośrednia 2TE116.00.21.032

Redukcja pośrednia 2TE116.00.21.036

Reduktor ślimakowy 2TE116.00.21.037

Ośłona kardana 116.00.21.013

Wspornik prędkościomierza 2125.00.20.011

Uszczelka TE3.62.092

Reduktor pośredni TE2.62.2

Wskazówka 2125.00.20.106

Pierścień 2TE10V.00.20.102

Tuleja TE2.62.045

Prędkościomierz z przekładnią ślimakową TE3.62.020

Rolka 2TE116.00.21.118

Tuleja 2125.00.20.148  
Wspornik prędkościomierza 2TE10L.00.20.035  
Wał teleskopowy 2TE116.00.21.026  
Wał teleskopowy 2TE116.00.21.036  
Zacisk 1995.00.00.042-22  
Rura 2TE116.00.21.030  
Wał 2TE116.00.21.031  
Tuleja L = 140 2TE116.00.21.137  
Rura wewnętrzna 2TE116.00.21.039  
Rura zewnętrzna 2TE116.00.21.038  
Osłona 2TE116.00.21.122  
Zacisk zaciskowy 1995.00.00.043  
Wał 116.00.21.016  
Wskazówka 2TE116.00.21.124  
Wskazówka 2125.00.20.142  
Korek 1995.00.00.272  
Pierścień 2TE116.01.00.106  
Podkładka 2TE116.01.00.109  
Śruba 2TE116.01.00.110  
Śruba 2TE115.01.00.104  
Nacisk podłużny U300.01.00.111  
Ogranicznik poprzeczny Y300.01.00.112  
Podkładka 2TE10V.01.00.108  
Wiosna 2TE10L.01.00.105  
Uszczelka regulacyjna 2TE10L.01.00.118  
Podkładka 2TE10L.01.00.129  
Listwa dystansowa TE3.01.009  
Ogrodzenie TE109.01.00.016  
Donyshko TE109.01.00.117  
Wspornik TE109.01.00.118  
Bar TE109.01.00.119  
Konsolidacja U300.01.00.011-01  
Montaż filtrów powietrza z olejem napędowym 1A-9DGM 2TE116.01.10.005  
Kanał 2TE116.01.10.044  
Kanał 2TE116.01.10.045  
Oczyszczacz powietrza 1990.01.10.010-02  
Oczyszczacz powietrza 1990.01.10.011-03  
Zawór spustowy TG105.40.11.015  
Taśma L = 1300 2TE116.01.10.165  
Adapter 2125.01.10.113  
Powłoka 2125.01.10.114  
Uszczelka 2623.01.10.101  
Uszczelka 130.01.10.111  
Wąż łączący 2TE10L.01.10.243  
Kolano M62.85.02.162  
Uszczelka TG105.40.11.102  
Koło 1990.01.10.015  
Rura 1990.01.10.018  
Kaseta 1990.01.10.041  
Carter 1990.01.10.043  
Budynek 1990.01.10.051  
Filtr powietrza napęd kół TE114.01.10.085-01  
Tuleja 1990.01.10.101  
Uszczelka 1990.01.10.104

Okładka 1990.01.10.105  
Przepustnica 1990.01.10.107  
Oko 1990.01.10.109  
Korek L = 100 1990.01.10.171  
Tuleja 1990.01.10.190  
Wtyczka 1990.01.10.191  
Kołnierz 130.01.10.123  
Uszczelka 130.01.10.124  
Deska 130.01.10.137  
Wiosna TE114.01.10.364-01  
Przystanek TE114.01.10.365-01  
Konsolidacja 140.01.10.109  
Zacisk U300.55.30.109  
Czapka U62.90.20.186  
Uszczelka TE3.03.083  
Uszczelka TG105.40.11.102  
Nakładka 10D100.47.110  
Poziomica 10D100.47.111  
Bonka 1995.00.00.224-27  
Łańcuch L = 250 1995.00.00.233-01  
Żaluzje 1990.01.10.052  
Uchwyt blokujący TG106.10.40.026  
Arkusz 1990.01.10.120  
Widelec 1990.01.10.122  
Trakcja 1990.01.10.208  
Zszywka 1990.01.10.209  
Konsolidacja 130.01.10.133  
Rura 1990.01.10.018-01  
Zacisk TG106.10.40.168  
Tuleja TG106.10.40.169  
Uchwyt TG106.10.40.171  
Sprężyna TE1.30.527  
Filtr powietrza napęd kół TE114.01.10.085-01  
Wiosna TE114.01.10.364-01  
Przystanek TE114.01.10.365-01  
Tuleja TE114.01.10.356  
Wiosna TE114.01.10.357-01  
Sworzeń prowadzący TE114.01.10.358-01  
Korpus cylindra TE114.01.10.359-01  
Pokrywa przednia TE114.01.10.360-01  
Osłona tylna TE114.01.10.361-01  
Wtyczka TE114.01.10.362-01  
Mostek TE114.01.10.363-01  
Uszczelka TE114.01.10.366-01  
Wtyczka TE114.01.10.367-01  
Oś 6-8v12x40,20 GOST 9650-80  
Mankiet 1995.00.00.353  
Montaż żaluzji do oczyszczaczy powietrza 2TE116.01.11.002  
Żaluzje filtra powietrza 1990.01.11.010-01  
Żaluzja filtra powietrza 1990.01.11.010-02  
Ramka do rolet 1990.01.11.011-01  
Szarfa 1990.01.11.012  
Oś skrzydła 1990.01.11.013  
Deska 140.01.11.012

Zamek M62.70.40.047  
Pojechałem 1990.01.11.103  
Rękaw TE3.02.185  
Wspornik M62.70.40.140  
Pręt M62.70.40.141  
Zatrząsk M62.70.40.142  
Zacisk M62.70.40.143  
Sprężyna 2TE10L.70.40.225  
Kolano 140.01.11.016  
Pętla 1995.00.00.029-15  
Tłumik 1990.01.20.011-03  
Rura rozgałęźna 1990.01.20.034  
Szermierka 1990.01.20.037  
Dysza 1990.01.20.039  
Ekran 1990.01.20.040  
Pakiet 1990.01.20.041  
Uszczelka 1990.01.20.208  
Wspornik 1990.01.20.209  
Zespół 1990.01.20.219  
Ściana 1995.00.00.244-12  
Deska 1990.01.20.177  
Okładka 1990.01.20.231  
Platyc 2TE10L.10.61.134  
Montaż rury spustowej 2TE116.01.20.086  
Uszczelka 1990.01.20.220  
Zszywka 1995.00.00.244-12  
Rura 2TE116.01.30.075  
Przewód spustowy wody i oleju 2TE116.01.30.003  
Rura 2TE116.01.30.073  
Uszczelka 1995.00.00.334-27  
Pomoc techniczna 1995.00.00.037-04  
Zszywka 1995.00.00.253-04  
Czapka 1995.20.00.104-02  
Hak TE10.20.05.247  
Kołnierz TE3.03.077  
Łańcuch L = 150 1995.00.00.233-01  
Montaż zestawu termoelektrycznego diesla 2TE116.01.40.000  
Wspornik 2TE116.01.40.012  
Zestaw termoelektryczny diesel TU25.04.3077 TDK-018  
Montaż przełącznika poziomu wody 140.10.01.080-02  
Instalacja zbiornika na wodę 2TE116.10.01.006  
Zbiornik na wodę 2TE116.10.01.056  
Miernik wody 2125.10.01.046-01  
Unia 2125.10.01.151  
Rura 2125.10.01.153-01  
Wskazówka 116.10.01.144  
Mocowanie M62.85.01.166  
Żuraw 2125.10.01.048  
Orzech 2125.10.01.154  
Tuleja 116.10.01.129  
Zawór M62.20.05.345  
Pokrętło ręczne zaworu TE1.46.022  
Korpus dźwigu 2TE116.10.01.133  
Nakrętka łącząca 1995.20.05.101

Tuleja uszczelnienia olejowego 1995.20.05.102  
Pierścień wyściółkowy 1995.20.05.103  
Czujnik poziomu cieczy 2 poz. DRU-1 TU25.  
Zawór parowo-powietrzny TE114.10.01.080  
Trzonek TE114.10.01.016  
Obudowa TE114.10.01.135  
Zawór parowy 701.08 SB 197A  
Rura 2TE116.10.10.0115-2  
Rura 2TE116.10.10.0128-2  
Rurociąg instalacji wodnej 2TE116.10.10.007  
Wsparcie 2TE116.10.10.384  
Arkusz 2TE116.10.31.137  
Zakończenie 2TE116.45.01.207  
Zszywka 1995.00.00.244-06  
Zacisk 1995.00.00.245-04  
Zawór zwrotny TE114.10.10.0140  
Kołnierz zaworu TE114.10.10.386  
Korpus zaworu TE114.10.10.387  
Zawór TE114.10.10.388  
Uszczelka TE114.10.10.389  
Wtyczka TEM2.40.10.1119  
Blok kształowników 2TE116.10.35.011  
Blok kształowników 2TE116.10.35.012  
Montaż bloków sekcji grzejnikowych 2TE116.10.35.000  
Kolektor 2TE116.10.35.013  
Kolektor 2TE116.10.35.014  
Kolano 2TE116.10.30.054  
Przekrój chłodnicy wodno-powietrznej typu BC-1,2 P62.131.000  
Kolektor 2TE116.10.35.015  
Kolektor 2TE116.10.35.016  
Uszczelka TE3.02.108  
Spinka do włosów TE2.02.246-2  
Smycz lewa 2TE116.10.40.056  
Kolanko boczne 2TE116.10.40.019  
Montaż rolet bocznych i napędów do nich 2TE116.10.40.002  
Smycz prawa 2TE116.10.40.055  
Wersja robocza 2TE116.10.45.035-02  
Rolety boczne 2TE116.10.40.042  
Wał 2TE116.10.40.044  
Przewodnik 2TE116.10.40.066  
Wspornik napędu rolety 2TE10L.10.40.0164  
Dźwignia 2TE10L.10.40.0169  
Wtyczka 2TE116.10.45.038  
Zacisk TE3.02.118sb  
Siłownik pneumatyczny U10.40.010  
Zamknięcie 2TE116.10.40.133  
Pierścień TE2.02.380  
Wtyczka 2TE116.10.45.047  
Ramka do rolet 2TE116.10.40.017  
Tuleja TE109.10.40.127  
Ramka do rolet 2TE116.10.40.017-01  
Skrzydło 2TE116.10.40.046  
Bar mobilny 2TE116.10.40.049  
Smycz prawa 2TE116.10.40.051

Skrzydło 2TE116.10.40.053  
Wersja robocza 2TE10L.10.40.0174  
Pętla 1995.00.00.021C5  
Wspornik 2TE116.10.40.057  
Dźwignia 2TE10L.10.40.0175  
Wał 2TE116.10.40.112  
Wtyczka 2TE116.10.45.130  
Tłok z tłoczyskiem M62.10.40.031  
Dźwignia 2TE10L.10.40.0166  
Sektor TE3.02.117  
Rolka 2TE10L.10.45.221  
Pies TE2.02.329-2  
Sektor TE3.02.116  
Sprężyna TE2.02.330  
Zatrząsk TE2.02.331  
Oś 6-10v12x40,20 GOST 9650-80  
Tuleja 2TE10L.10.40.281  
Korpus cylindra TE3.02.1296-1  
Osłona tylna TE3.02.1298-1  
Wiosna TE2.02.319  
Rękaw TE3.02.188  
Uchwyt TE3.99.075  
Tuleja 2TE10L.10.45.224  
Wtyczka 2TE116.10.45.038  
Płyta tłoka M62.10.40.130  
Podkładka oporowa TE3.02.120  
Pierścień sprężysty TE2.02.311-1  
Pręt TE2.02.312  
Rura TE2.02.313  
Mankiet P59.080.101  
Montaż wentylatora korpusu 2TE115.10.50.000  
Mankiet 1995.00.00.353  
Zszywka 1995.00.00.244  
Wentylator TE109.10.50.011  
Uszczelnienie L = 2980, B = 30 2TE115.10.50.101  
Rura TE109.10.50.012  
Dyfuzor TE109.10.50.013  
Osłona TE109.10.50.014  
Siłownik TE109.10.50.016  
Powłoka 2TE116.10.50.012  
Wirnik wentylatora 2TE10L.10.61.056  
Osłona TE109.10.50.102  
Sprężyna 2TE10L.10.61.125  
Silnik elektryczny P21M isp. 363  
Siłownik TE109.10.50.017  
Tłok TE109.10.50.018  
Tuleja TE109.10.50.125  
Wirnik wentylatora 2TE10L.10.61.224  
Piasta 2TE10L.10.61.225  
Montaż kanału i kaset do chłodzenia maszyn elektrycznych 2TE116.10.60.001  
Kaseta 2TE116.10.62.011  
Zacisk L = 1600 2TE116.10.60.112  
Kanał 140.10.62.101  
Wąż łączący 104.10.62.106

Kolano M62.85.02.162  
Żaluzje 2TE10L.70.90.0120  
Kanał 2TE116.10.61.010  
Urządzenie zasysające 2TE116.10.61.000  
Zamek M62.70.40.047  
Zatrząsk 2TE10L.70.90.0119  
Kolano 2TE10L.70.90.521  
Montaż dławika na wylocie generatora 2TE116.10.65.004  
Rura odgałęziona z przepustnicą 2TE116.10.65.029  
Wspornik 2TE116.10.65.031  
Dźwignia 2TE116.10.65.032  
Rura 2TE116.10.65.033  
Drażek blokujący 140.30.04.016  
Deska 2TE116.10.65.200  
Zakończenie 2TE116.10.65.201  
Zsyp 2TE116.10.65.207  
Skorupa 2TE116.10.65.208  
Rura 2TE116.10.65.237  
Powłoka 2TE116.10.65.243  
Klondike 116.10.65.106  
Narożnik 140.50.04.118  
Rura rozgałęźna 2TE116.10.65.030  
Tuleja 2TE116.10.65.231  
Rura L = 1210 2TE116.10.65.242  
Wersja robocza 140.30.04.020  
Uchwyt blokujący 2TE116.10.65.038  
Zacisk 2TE116.10.65.244  
Tuleja 2TE116.10.65.245  
Uchwyt 2TE116.10.65.246  
Sprężyna 2TE116.10.65.247  
Montaż klapy 2TE116.10.66.018  
Kanał nadciśnieniowy VVK 2TE116.10.66.000  
Amortyzator 2TE116.10.66.019  
Uchwyt 2TE116.10.66.134  
Wersja robocza 2TE116.10.66.136  
Montaż tulei TED 2TE116.10.69.001  
Wąż 2TE116.10.69.015  
Zacisk 1990.10.69.011  
Kołnierz 1990.10.69.014  
Siatka M62.10.67.023-01  
Dokładny filtr oleju 2TE116.10.80.047  
Jednostka zalewania paliwa 1990.20.02.000-02  
Nagrzewnica paliwa U10.80.001  
Wspornik U10.80.115  
Zgrubny filtr paliwa 1FT 00.000  
Pierścień uszczelniający 2623.20.30.187  
Osłona U10.80.020  
Obudowa nagrzewnicy paliwa U10.80.060  
Pierścień 12x16 MN 4152-62  
Śruba drażona 1995.00.00.235-01  
Fundament 2TE116.10.80.021  
Paleta 2TE116.10.80.042  
Stoisko 2TE116.10.80.049  
Rura 2TE116.20.31.086

Kołnierz 2623.20.30.200-02  
Dokładny filtr oleju 2FMP8.000  
Płyta 2TE10L.20.01.600  
Obudowa 2TE10L.10.20.01.601  
Półsprzęgło do silnika elektrycznego TE114.20.02.130-01  
Półsprzęgło do pompy TE114.20.02.131-01  
Palec gumowy TEM2.20.55.1006  
Uszczelka regulacyjna 2D100.32.034-1  
Sworzeń 2D100.32.058  
Śruba V.M10-8gx1,25x16.14H GOST 1476-84  
Klucz segmentu 5 (b3) x7,5 GOST 24071-80  
Stożkowy sworzeń regulowany 5x50 GOST 19119-80  
Pompa paliwowa 2D100.32.010  
Silnik elektryczny P21M, 0,66kW, 110V, n = 1500rpm,  
Montaż płyt izolacyjnych 2TE116.10.90.003  
Osłona izolacyjna 2TE116.10.90.090  
Uchwyt 2TE116.10.90.099  
Siłownik przepustnicy 2125.10.90.083  
Kolano 2125.10.90.284  
Sprawa 2TE116.10.90.091  
Blok 2125.10.90.035  
Sznur 2125.10.90.037  
Walek 2125.10.90.039  
Deska 2TE116.10.90.176  
Przewodnik 2125.10.90.204  
Amortyzator 2TE116.10.90.096-01  
Łożysko 2125.10.90.041  
Bęben 2125.10.90.084  
Płyta 2125.10.90.085  
Reduktor 2TE116.10.90.022-1  
Tuleja 2125.10.90.142  
Montaż zbiornika paliwa 2TE116.20.05.001  
Zbiornik paliwa 2TE116.20.05.013  
Rura wentylacyjna 2TE116.20.05.015  
Montaż szkieł wskaźnika poziomu paliwa 2TE116.20.05.020  
Sonda 2TE116.20.05.021  
Urządzenie do napełniania 2TE116.20.05.044  
Wspornik 2TE116.20.05.088  
Rurka wskaźnika paliwa 116.20.05.014  
Kołek stożkowy TE2.48.067  
Wsparcie TE2.48.73  
Uszczelka TE3.48.041  
Pomoc techniczna 1995.00.00.039-04  
Pierścień O-ring TE1.48.113  
Filtr zbiornika paliwa 2TE116.20.05.046  
Urządzenie wlotowe 2TE116.20.05.069  
Zawór spustowy paliwa TE3.48.020  
Korpus zaworu TE3.48.039  
Sprężyna TE2.48.087  
Pierścień TE2.48.088  
Wtyczka 2139.20.05.102  
Pierścień 30x36 MN 4152-62  
Piłka H25,4-10 GOST 3722-81  
Wspornik 2TE116.20.05.105



Uszczelka TEM2.10.01.1225  
Spinka do włosów M12x2-3p (2) / 2-8g x40.66.05 GOST 22034-76  
Zacisk 1995.00.00.245-10  
Wlew paliwa 2TE116.20.05.086  
Uszczelka 2TE116.20.05.263  
Osłona 2TE116.20.05.047  
Siatka zewnętrzna TE3.48.026  
Nakrętka 2TE116.20.05.261  
Siatka wewnętrzna TE3.48.077  
Pierścień sprężysty TE1.48.087  
Osłona 2TE116.20.05.262  
Uszczelka 2TE116.20.05.249  
Płyta 2TE116.20.05.278  
Kołek cylindryczny 1995.00.00.243-01  
Uchwyt 1995.00.00.284  
Walec 1995.00.00.286  
Pętla 1995.00.00.288  
Kołek cylindryczny 1995.00.00.243-26  
Zawór M62.20.05.345  
Koło zamachowe zaworu TE1.46.022  
Nakrętka łącząca 1995.20.05.101  
Tuleja uszczelnienia olejowego 1995.20.05.102  
Pierścień wyściółkowy 1995.20.05.103  
Korpus dźwigu M62.20.05.339-1  
Pomoc techniczna 1995.00.00.039-05  
Żuraw M62.20.05.086-1  
Szkłana rurka L = 775 2TE116.20.05.166  
Obudowa 2TE116.20.05.167  
Wtyczka M62.20.05.334  
Pokrowiec M62.20.05.335  
Nakrętka dociskowa M62.20.05.340  
Tuleja M62.20.05.341  
Rurociąg układu paliwowego 2TE116.20.08.004  
Budynek D100.23.075  
Zawór D100.23.076  
Podkładka oporowa D100.23.077  
Pręt D100.23.078  
Sprężyna D100.23.079  
Sprzęgło D100.23.080  
Nakrętka D100.23.082  
Śruba regulacyjna D100.23.083  
Śruba regulacyjna D100.23.083  
Nakrętka kołpakowa D100.23.084  
Rurociąg instalacji olejowej 2TE116.20.31.004  
Pierścień uszczelniający 2125.10.10.107  
Uszczelka 2TE10L.10.02.132  
Kołnierz 2125.10.10.106  
Pomoc techniczna 1995.00.00.036-01  
Zszywka 1995.00.00.251-03  
Zawór 3-40 GOST 9086-74 (40-15B1br)  
Czujniki temperatury TU25.02.566-74  
Montaż urządzeń 2TE116.20.61.000  
Półprzewodnikowy czujnik temperatury, typ PP-2 TU25-04-12  
Uszczelka (zestaw PP-2)

Panel manometru 2TE116.20.61.012  
Panel manometru 2TE116.20.61.035  
Otwór D50.14.104  
Manometr MP-6, przepustnica DV, TU25.02.180315-78  
Panel 2TE10L.20.60.211  
Panel odbiornika 2TE116.20.61.029  
Jednostka czujnika 2TE116.20.61.031  
Czujnik termiczny PP-2 TU25.04.1235-77  
Uszczelka (zestaw PP-2)  
Otwór D50.14.104  
Wspornik 2TE116.20.61.030  
Panel 2TE116.20.61.122  
Odbiornik 538-SB  
Wąż 532-0700  
Walizka 2TE116.20.61.032  
Czujniki temperatury T35-01-03  
Rama lokomotywy 2TE116.30.00.003  
Montaż osłon do lamp buforowych 2TE10L.50.01.0511  
Instalowanie owiewki 2139.30.00.013  
Owiewka 2139.30.00.014  
Hak 2TE116.30.00.033  
Zamek 2TE116.30.00.032  
Montaż haków 2TE116.30.00.034  
Montaż owiewki 2139.30.00.027  
Montaż osłon 2TE116.30.00.011  
Montaż rynien 2TE116.30.15.003  
Montaż zawieszenia silnika elektrycznego 2TE116.30.58.098  
Montaż stopni na przednim wózku 2TE116.30.40.013  
Rurociąg na wózkach 2TE116.30.48.002  
Przewód powietrza wózka 2TE116.30.46.003  
Pomoc techniczna 1995.00.00.039-02  
Koszyk 2TE116.30.40.002-06  
Rama wózka 2TE116.30.45.002-05  
Jednostka koło-silnik 2TE116.30.58.000  
Wspornik 2TE116.30.48.108  
Wąż końcowy 2TE116.30.48.116  
Zacisk TE3.41.1267  
Drabinka 2TE116.30.40.014  
Zawieszenie silnika elektrycznego TE1.12.1  
Pręt TE3.12.015  
Rolka TE3.12.009  
Zawleczka 6,3x36 GOST 397-79  
Górny koszyk sprężynowy TE2.12.5  
Wiosna TE1.12.008-1  
Śruba 2TE116.30.58.291  
Wąż łączący TEM2.40.03.020  
Żuraw 1 1/4 " TE120.40.10.014  
Przepustnica 2125.40.16.222-03  
Zawór 1-2 (E-175.000) GOST 2610-75  
Zawór 1-9 (E-155aE) GOST 2610-75  
Zawór 2-2 (E-216.00) GOST 2610-75  
Zawór 5-1 (ЗПК)  
Żuraw 1-3 (379 SBA) GOST 2608-74  
Zawór krańcowy 190 OST 24.029.01-76

Czapka 1995.00.00.239-01  
Obudowa TE120.40.10.104  
Wtyczka TE120.40.10.105  
Uchwyt TE120.40.10.106  
Osłona TE120.40.10.107  
Uszczelka TE120.40.10.108  
Sprężyna TE120.40.10.109  
Kołek 4C3x32 GOST 3128-70  
Dźwig 1-1 (4200) GOST 2608-74  
Przeróbka kamery 2125.40.16.013  
Kurek spustowy 2139.40.11.015  
Zbiornik z korkami do przepłukiwania 2139.40.11.025  
Taśma wewnętrzna TE3.41.103  
Zawór spustowy TE3.41.167sb-1  
Dyfuzor powietrza 1990.40.16.010-01  
Zbiornik U40.11.012  
Zbiornik z korkami do płukania 2139.40.11.025-01  
Przełącznik ciśnieniowy 404.000 TU24-5-360-77  
Środek do czyszczenia oleju E120 / T TU24-5-355-76  
Zbiornik RG250.490 OST 24.140.35-76 2TE10L.40.11.040  
Dystrybutor powietrza 483.000 TU24-5-356-77  
Czujnik pneumatyczny 418.000 TU24-5-272-72  
Komora 295-001 TU23.01.801-77 (puste dla 2125.  
Zawór 2125.40.16.092  
Montaż zbiorników i wyposażenia 2TE116.40.11.002  
Sprawa 2125.40.16.091  
Zawór elektropneumatyczny VV1315 do 110V TU16.  
Tłok 2125.40.16.094  
Tuleja 2125.40.16.095  
Osuszacz powietrza 2125.40.43.010  
Blok zaworowy 2125.40.43.050  
System osuszania sprężonego powietrza 2TE116.40.13.000  
Ramka 2125.40.43.020  
Zawór 2125.40.43.023  
Adsorber 2125.40.43.024  
Separator pyłu 2125.40.43.025  
Zawór 2125.40.43.045  
Obudowa 2TE116.40.50.540  
Zawór BB-1415 dla 110 V TU16.539.958-75  
Sprawa 2125.40.43.044  
Korek do płukania TE3.41.543A  
Sprawa 2125.40.43.026  
Pokrywa 2125.40.43.027-01  
Szkło 2125.40.43.028  
Kolano 2125.40.43.043  
Pokrycie 2125.40.43.027  
Sprawa 2125.40.43.035  
Szkło 2125.40.43.036  
Ramka 2125.40.43.037  
Przewód hamulcowy w kabinie kierowcy 2TE116.40.15.000  
Tuleja 2140.40.15.051  
Zespół zbiornika U40.11.012  
Union T62.40.15.129  
Czujnik ciśnienia D250B-01U0,4 TU25.02.201167-7

Filtr E114.00.000 TU24-4-770-77  
Dźwig 1-1 GOST 2608-74 (4200)  
Montaż poręczy na kompresorze 2TE116.40.30.022  
Montaż silnika-sprężarki 2TE116.40.30.004  
Ogrodzenie 2TE116.40.30.017  
Uszczelka regulacyjna TE3.52.066  
Wsparcie 2TE116.40.30.048  
Reduktor 2TE116.40.35.001  
Łącznik płytkowy 2TE10L.85.04.060  
Osłona lodówki kompresorowej KT7 2TE10L.85.61.027  
Sprężarka TU34.856-74 KT7  
Wspornik sprężarki 2TE116.40.30.136  
Uszczelka regulacyjna 2TE116.40.30.138  
Nakrętka TE109.40.30.115  
Podkładka zabezpieczająca TE109.40.30.116  
Kołek stożkowy TE.52.074  
Śruba TE3.52.152  
Kołnierz 2TE116.40.30.142  
Silnik elektryczny 2P2K-UHL2 TU16.514.244-79  
Poręcz 2TE116.40.30.021  
Trawers 2TE10L.85.04.056  
Dysk sprzęgający TE3.52.055  
Śruba łącząca TE3.52.52.057  
Wał napędowy 2TE116.40.35.017  
Wał napędzany 2TE116.40.35.018  
Reduktor 2TE116.40.35.001  
Wirnik 2TE116.40.35.019  
Miernik oleju 2TE116.40.35.021  
Osłona 2TE116.40.35.022  
Górna skrzynia korbową 2TE116.40.35.121  
Uszczelka 2TE116.40.35.136  
Gniazdo łożyska 2TE116.40.35.137  
Dolna skrzynia korbową 2TE116.40.35.138  
Osłona 2TE116.40.35.143  
Wtyczka promper 2TE116.40.35.151  
Pierścień 2TE10L.85.15.160  
Semiring 2TE10L.85.15.161  
Uszczelka M62.85.20.114  
Łożysko 32312 GOST 8328-75  
Śruba oczkowa M16 GOST 4751-73  
Spinka do włosów M6-8gx16,66 GOST 22034-76  
Spinka do włosów M12-8gx80,66 GOST 22034-76  
Korek 1995.00.00.272-03  
Kołnierz 2TE116.40.35.126  
Wał 2TE116.40.35.127  
Koło zębate z = 24 2TE116.40.35.128  
Gniazdo łożyska 2TE116.40.35.129  
Osłona labiryntu 2TE116.40.35.130  
Tuleja 2TE116.40.35.131  
Pierścień TE3.54.009  
Łożysko 312 GOST 8338-75  
Gniazdo łożyska 2TE116.40.35.132  
Wał 2TE116.40.35.133  
Osłona 2TE116.40.35.134

Gniazdo łożyska 2TE116.40.35.135  
Koło zębate z = 59 M62.85.05.121  
Osłona labiryntu TE3.53.019  
Uszczelka TE3.53.127  
Rura 2TE116.40.52.033  
Przewód powietrza do sterowania i konserwacji 2TE116.40.50.004  
Instalowanie wycieraczki 2139.40.50.034  
Blok zaworowy 2125.40.50.0173-01  
Rura 2TE116.40.52.045  
Blok zaworowy 2TE116.40.50.0322  
Blok zaworowy z rurociągiem 2TE116.40.50.0208  
Rura 2TE116.40.50.0252  
Zbiornik U40.11.012  
Typhon 2TE116.40.52.078  
Gwizdek TE3.43.067  
Typhon i gwizdek TE109.40.50.015  
Unia U300.40.50.265  
Typhon T-37 ChU24.4.0014  
Rozdzielacz powietrza do piaskownicy OH11-61  
Zawór VV-1315 do 110 V TU16.639.958-75  
Korek 1995.00.00.272-02  
Zszywka 1995.00.00.251-01  
Zawór VV-1415 na 110V TU16.539.958-75  
Filtr E114.00.000 TU24.4.770-77  
Dźwig 1-1 GOST 2608-74  
Manometr MN 100x10x1,5 GOST 12716-76  
Zawór 3-1 GOST 2610-75  
Panel 2TE10L.20.60.128  
Korpus zaworu TE109.40.50.208  
Wahacz 2TE10L.40.50.208  
Rękojeść kulowa TE3.99.344  
Popychacz Ш.02-1  
Wiosna Ш.04-1  
Pokrywa zaworu Ш.05-1  
Nakrętka dławikowa Ш.10-1  
Trzpień zaworu Ш.12  
Uszczelka zaworu Ш.13  
Zespół węża 2TE10L.45.01.0216  
Kanał powietrzny systemu piaskowego 2TE116.45.01.003  
Końcówka 2TE10L.45.01.377  
Montaż dysz do bunkrów piaskowych 2TE116.45.01.093  
Montaż dysz do bunkrów piaskowych 2TE116.45.01.055  
Mocowanie Ш-6x10 GOST 5026-70  
Rura rozgałęźna 2TE10L.45.01.0155  
Uszczelka 2TE116.45.01.229  
Mocowanie 2TE10L.45.01.376-1  
Dysza do piaskownicy OH3-64  
Obudowa M62.45.01.091  
Przewodnik 108.01.02  
Podkładka 108.01.03  
Konsolidacja 108.01.04  
Śruba 108.01.05  
Wiosna 108.01.07  
Wtyczka 108.01.08-1

Rod 108.01.09A  
Mankiet 108.01.10  
Okładka 108.01.11-2  
Podkładka 160.01.12  
Unia TE3.42.116  
Mocowanie P 10x14 GOST 5026-70  
Obudowa M62.45.01.200  
Tuleja TE3.42.066  
Wtyczka 108.01.22  
Gardło 2TE116.45.36.025  
Montaż bunkrów 2TE116.45.36.001  
Bunkier 2TE116.45.36.020  
Montaż żurawi maszynisty 2TE116.50.45.026  
Montaż lusterek wstecznych o składzie 2TE116.50.45.042  
Montaż rolet 2TE116.50.45.048  
Szafka 2TE10V.50.45.022  
Montaż wyposażenia w kabinie maszynisty 2TE116.50.45.002  
Tablica przyrządów 2TE116.70.01.068  
Serwis dźwigowy kierowcy nr 395.000-3  
Pomocniczy zawór hamulcowy nr serwisowy 254.000-1  
Urządzenie blokujące hamulec nr 367.000 A  
Belka 2TE116.50.50.038  
Cylinder 2TE116.50.50.039  
Platforma przejściowa 2TE116.55.50.002  
Podłogi hali diesel 2TE116.55.08.006  
Komora chłodnicza 2TE116.58.11.000  
Montaż drzwi 2TE116.58.01.056  
Wykładzina wewnętrzna komory chłodniczej 2TE116.58.05.002  
Dach 2TE116.58.01.031  
Montaż zamków 1990.50.01.031  
Połączenie lokomotywy 2TE116.70.01.060  
Gniazdo lokomotywy 2TE116.70.01.061  
Regulator napięcia RNT-6 2TE116.70.20.001  
Blok startowy Diesel BPD-4 2TE116.70.24.001  
Oświetlenie Searchlight 2TE116.70.30.012  
Lampa 130.70.30.030-01  
Kanał z ramieniem 2TE116.85.01.029  
Kanał 2TE116.85.01.030  
Wentylator silnikowy ze wspornikiem 2TE116.85.01.034  
Zestaw odpowietrznik. Chłodzenie tylnych elektrod trakcyjnych 2TE116.85.01.006  
Kanał z tuleją 2TE116.85.02.032  
Kołnierz 2TE116.85.01.020  
Wentylator silnika 2TE116.85.60