

TX

RX

-V

Vn

IOREF

RESET

EVB

5V

GND

GND

VIN

A0

A1

A2

A3

A4

A5

General Imaging

PR-Cmn v2

R6

R5

U1

R1

R2

R3

R4

U2

LED1 LED2

+V

-V

I

I

AL

AREF

GND

1E

npn

~11

~10

~9

+V

~V

npn

~V

+V

-V

~V0

~V0

J5

J4

J3

J2

J1

+V

-V