


# راهنمای پرینت


پس از نصب درایور پرینتر تنظیمات زیر را انجام دهید:

ابتدا از منوی **Control Panel\Hardware and Sound\Devices and Printers**


پرینتر **EPSON DFX 9000** را انتخاب نمایید.




با کلیک راست از منوهای نمایش داده شده گزینه **printing preferences** را انتخاب کنید.



از پنجره باز شده منوی **user defined paper** را انتخاب نمایید. در این منو اندازه کاغذ را تعریف نمایید بدین صورت که یک نام جدید مثلاً **bimemellat** را در قسمت **new name** وارد نمایید و اندازه کاغذ بر حسب سانتیمتر را **21.59** در **10.16** تعیین کنید و سپس با زدن دکمه **save** آن را ذخیره نمایید.



از منوی **Advanced/Paper size** گزینه **bimemellat** را انتخاب کنید.



از منوی **Print Quality** گزینه **240 \* 144** را انتخاب نمایید.