




DACHVERSTÄRKUNG steel wire

DE/CH/AT	Aufbauanleitung
GB	Assembly instructions
PL	Instrukcja montażu
NL	Gebruiksaanwijzing
FR	Mode d'emploi
CZ	Montážní instrukce
ES	Manual de instrucciones
IT	Istruzioni di montaggio
SE	Uppsättningsinstruktion





DACHVERSTÄRKUNG steel wire

DE/CH/AT	Sicherheitshinweise	Seite	4
	Inhalt		5
	Aufbauanleitung		6
GB	Safety instructions	Page	4
	Contents		5
	Assembly instructions		6
PL	Środki ostrożności	Strona	4
	Zawartość		5
	Instrukcja montażu		6
NL	Veiligheidsinstructie	Pagina	4
	Inhoud		5
	Gebruiksaanwijzing		6
FR	Consignes de sécurité	Page	4
	Contenu		5
	Mode d'emploi		6
CZ	Bezpečnostní upozornění	Strana	4
	Obsah		5
	Montážní instrukce		6
ES	Instrucciones de seguridad	Página	4
	Contenido		5
	Manual de instrucciones		6
IT	Avviso di sicurezza	Pagina	4
	Contenuto		5
	Istruzioni di montaggio		6
SE	Säkerhetsanvisningar	Sida	4
	Innehåll		5
	Uppsättningsinstruktion		6



DACHVERSTÄRKUNG steel wire

DE/AT/CH Sicherheitshinweise

Achtung

Diese Anleitung umfasst die Anbringung der ZELT ROOF REINFORCEMENT, so wie Hinweise der Platzierung und Ausrichtung der Stahlseile. Der Aufbau soll von einem dritten überprüft, so wie regelmäßig gewartet werden. Diese Aufbauanleitung liefert keine Garantie auf bestimmte statische Parameter. Details zur Statik Berechnung wie genaue Angaben zur Platzierung und Befestigung der notwendigen Baugruppen, entnehmen Sie bitte dem Statik Handbuch zu ihrem Zelt.

Alle Sicherheitshinweise entnehmen Sie aus der Aufbauanleitung Ihres Zeltes.

GB Safety Instructions

Attention



















These instructions include the attachment of the TENT STORM PROTECTION, as well as hints of placement and Alignment of the steel wire. The structure should be checked by a third, as regularly being maintendet. This assembly instruction does not guarantee certain static parameters. Details on statics calculation as well as precise information on the placement and fixing of the necessary assemblies, can be find to the static manual for your tent.

All safety instructions can be found in the assembly instructions of your tent.





DACHVERSTÄRKUNG steel wire

Inhalt / Contents / Zawartość / Inhoud / Contenu / Obsah / Contenido/ Contenuto/ Innehåll


Item no.		4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
3m 30967	  	3	4	5	6	7
4m 30968	  	3	4	5	6	7
5m 30969	  	3	4	5	6	7
6m 30970	  	3	4	5	6	7
7m 31604	  	3	4	5	6	7
8m 30971	  	3	4	5	6	7



DACHVERSTÄRKUNG steel wire




1




DACHVERSTÄRKUNG steel wire

2







3






DACHVERSTÄRKUNG steel wire





DACHVERSTÄRKUNG steel wire



DE/CH/AT	+49 (0) 40 608 727 17	support@toolport.de
GB	+44 (0) 118 31 50 873	support@houseoftents.co.uk
PL	+48 44 306 19 00	pomoc@profinamiot.pl
NL	+31 (0) 20 26 25 900	klantenservice@profitent24.nl
FR	+33 (0) 427 463 498	support@intent24.fr
CZ	+49 (0) 40 608 727 17	support@toolport.de
IT	+39 059 788 0063	support@tendapro.it
SE	+46 (0) 850 927 927	support@taltpartner.se

TOOLPORT GmbH • Gutenbergring 1–5 • 22848 Norderstedt • GERMANY

Telefon +49 (0)40 / 60 87 27 17 • Fax +49 (0)40 / 60 87 27 37 • support@toolport.de • www.toolport.de

