

ESP UART 0

ESP BREAKOUT

SAM BREAKOUT

3.3V REG

Ext Pwr In

5VOUT

SAM UART 0

SAM I2C

SAM RS-485

SAM CANBUS

SAM SPI

SAM JTAG

RESET CIRCUIT