


- Buka Browser
- Pergi ke Alamat Ip Router “ 192.168.80.1”
- Masukkan Username Dan Password seperti pada gambar berikut


username : admin

password : B4kt1bts


setelah itu klik Login




- Setelah Berhasil Login, Pada Bagian Kiri Klik “ **Network Settings**” *seperti gambar di bawah ini



- Kemudian Pilih **“Port Configuration”** *Seperti pada Gambar



- Scroll sampai pada bagian paling bawah, kemudian sesuaikan setingan Poe Persis seperti pada gambar di bawah ini, dan lanjut save



- Di Lanjutkan Bypass AP1 dan AP2 ke router

Selesai