

ТОВ «АВЛ-ЛІФТ»

ПРАВИЛА

КОРИСТУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКИМ ЛІФТОМ З АВТОМАТИЧНИМИ РОЗСУВНИМИ ДВЕРИМА

- ☑ Для виклику кабіни натисніть кнопку на панелі виклику.
- ☑ Після автоматичного відкриття дверей переконайтеся в тому, що кабіна знаходиться перед вами. Увійшовши в кабіну, поверніться обличчям до дверей. Переконавшись, що нічого не заважає закриттю дверей, натисніть кнопку потрібного вам поверху, двері зачиняються автоматично, і кабіна почне рухатися. Якщо двері закрилися, а кабіна стоїть на місці, натисніть кнопку <|> (відкривання дверей) або кнопку поверху, на якому стоїть кабіна. Двері автоматично відкриваються для виходу.
- ☑ **БУДЬТЕ УВАЖНІ** Конструкція ліфта з нерухомим підлогою передбачає автоматичне закриття дверей через 7-14 секунд, якщо не натиснути кнопки потрібного поверху, в такому випадку кабіна з пасажиром може почати рух за викликом з іншого поверху.
- ☑ Кабіна може зупинятися на проміжних поверхах для посадки інших пасажирів.
- ☑ При перевезенні дитини і дитячої коляски **ОБОВ'ЯЗКОВО** тримайте дитину на руках і першими увійдіть за ним в кабіну, після чого завезіть за собою порожню коляску. При виході з кабіни спочатку перемістіть порожню коляску на посадочний майданчик, потім вийдіть самі з дитиною.
- ☑ Дорослі з дітьми заходять в кабіну першими, а виходять з неї після дітей.
- ☑ Перевезення великогабаритних вантажів допускається тільки з дозволу і в присутності персоналу, який здійснює технічне обслуговування цього ліфта.

Категорично забороняється:

- Натискати кнопки в кабіні ліфта, перебуваючи на поверховій майданчику або в отворі дверей.
- Притулятися до дверей.
- Відкривати і закривати двері шахти і кабіни ліфта руками, прикладати зусилля для відкриття і закриття.
- Палити в кабіні, перевозити легкозаймисті речовини, рідини у відкритому посуді, сипучі речовини у відкритій тарі.
- користуватися ліфтом самостійно дітям дошкільного віку.
- Перевозити ліфтом дітей в колясках.
- Перевантажувати ліфт.
- Користуватися ліфтом під час землетрусу чи пожежі.

УВАГА!

При раптовій зупинці кабіни між поверхами не намагайтеся самостійно вийти з неї - **ЦЕ СМЕРТЕЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ!** Натисніть кнопку «ВИКЛИК», повідомте диспетчеру і виконуйте його вказівки.

Про всі несправності повідомляйте обслуговуючому персоналу або диспетчеру.

**Телефон диспетчера: 0 800 600 055
050-442-10-66**