

**Messages Applicable to LTS150 and LTS300**

<a href="#">MGMSG MOD IDENTIFY</a>	<a href="#">0x0223</a>	20
<a href="#">MGMSG MOD SET CHANENABLESTATE</a>	<a href="#">0x0210</a>	21
<a href="#">MGMSG MOD REQ CHANENABLESTATE</a>	<a href="#">0x0211</a>	21
<a href="#">MGMSG MOD GET CHANENABLESTATE</a>	<a href="#">0x0212</a>	21
<a href="#">MGMSG HW START UPDATESGS</a>	<a href="#">0x0011</a>	25
<a href="#">MGMSG HW STOP UPDATESGS</a>	<a href="#">0x0012</a>	25
<a href="#">MGMSG HW REQ INFO</a>	<a href="#">0x0005</a>	26
<a href="#">MGMSG HW GET INFO</a>	<a href="#">0x0006</a>	26
<a href="#">MGMSG MOT SET POSCOUNTER</a>	<a href="#">0x0410</a>	36
<a href="#">MGMSG MOT REQ POSCOUNTER</a>	<a href="#">0x0411</a>	36
<a href="#">MGMSG MOT GET POSCOUNTER</a>	<a href="#">0x0412</a>	36
<a href="#">MGMSG MOT SET VELPARAMS</a>	<a href="#">0x0413</a>	39
<a href="#">MGMSG MOT REQ VELPARAMS</a>	<a href="#">0x0414</a>	39
<a href="#">MGMSG MOT GET VELPARAMS</a>	<a href="#">0x0415</a>	39
<a href="#">MGMSG MOT SET JOGPARAMS</a>	<a href="#">0x0416</a>	41
<a href="#">MGMSG MOT REQ JOGPARAMS</a>	<a href="#">0x0417</a>	41
<a href="#">MGMSG MOT GET JOGPARAMS</a>	<a href="#">0x0418</a>	41
<a href="#">MGMSG MOT SET GENMOVEPARAMS</a>	<a href="#">0x043A</a>	46
<a href="#">MGMSG MOT REQ GENMOVEPARAMS</a>	<a href="#">0x043B</a>	46
<a href="#">MGMSG MOT GET GENMOVEPARAMS</a>	<a href="#">0x043C</a>	46
<a href="#">MGMSG MOT SET MOVERELPARAMS</a>	<a href="#">0x0445</a>	47
<a href="#">MGMSG MOT REQ MOVERELPARAMS</a>	<a href="#">0x0446</a>	47
<a href="#">MGMSG MOT GET MOVERELPARAMS</a>	<a href="#">0x0447</a>	47
<a href="#">MGMSG MOT SET MOVEABSPARAMS</a>	<a href="#">0x0450</a>	48
<a href="#">MGMSG MOT REQ MOVEABSPARAMS</a>	<a href="#">0x0451</a>	48
<a href="#">MGMSG MOT GET MOVEABSPARAMS</a>	<a href="#">0x0452</a>	48
<a href="#">MGMSG MOT SET HOMEPARAMS</a>	<a href="#">0x0440</a>	49
<a href="#">MGMSG MOT REQ HOMEPARAMS</a>	<a href="#">0x0441</a>	49
<a href="#">MGMSG MOT GET HOMEPARAMS</a>	<a href="#">0x0442</a>	49
<a href="#">MGMSG MOT SET LIMSWITCHPARAMS</a>	<a href="#">0x0423</a>	51
<a href="#">MGMSG MOT REQ LIMSWITCHPARAMS</a>	<a href="#">0x0424</a>	51
<a href="#">MGMSG MOT GET LIMSWITCHPARAMS</a>	<a href="#">0x0425</a>	51
<a href="#">MGMSG MOT MOVE HOME</a>	<a href="#">0x0443</a>	53
<a href="#">MGMSG MOT MOVE HOMED</a>	<a href="#">0x0444</a>	53
<a href="#">MGMSG MOT MOVE RELATIVE</a>	<a href="#">0x0448</a>	54
<a href="#">MGMSG MOT MOVE COMPLETED</a>	<a href="#">0x0464</a>	56
<a href="#">MGMSG MOT MOVE ABSOLUTE</a>	<a href="#">0x0453</a>	57
<a href="#">MGMSG MOT MOVE JOG</a>	<a href="#">0x046A</a>	59
<a href="#">MGMSG MOT MOVE VELOCITY</a>	<a href="#">0x0457</a>	60
<a href="#">MGMSG MOT MOVE STOP</a>	<a href="#">0x0465</a>	61
<a href="#">MGMSG MOT MOVE STOPPED</a>	<a href="#">0x0466</a>	62
<a href="#">MGMSG MOT SET BOWINDEX</a>	<a href="#">0x0450</a>	63
<a href="#">MGMSG MOT REQ BOWINDEX</a>	<a href="#">0x0451</a>	63
<a href="#">MGMSG MOT GET BOWINDEX</a>	<a href="#">0x0452</a>	63
<a href="#">MGMSG MOT SET EEPROMPARAMS</a>	<a href="#">0x04B9</a>	75
<a href="#">MGMSG MOT GET STATUSUPDATE</a>	<a href="#">0x0481</a>	94
<a href="#">MGMSG MOT REQ STATUSUPDATE</a>	<a href="#">0x0480</a>	96
<a href="#">MGMSG MOT REQ STATUSBITS</a>	<a href="#">0x0429</a>	99
<a href="#">MGMSG MOT GET STATUSBITS</a>	<a href="#">0x042A</a>	99