


CH341A 串口驱动安装说明

一：在“CH341A 串口驱动”的文件夹中找到驱动程序。



二：点击安装，进入下图安装界面，点击“INSTALL”安装驱动。



三：安装完成后，显示如下，点击“确定”。CH341A 的串口驱动软件部分就安装成功了。



四：第一次插入 CH341A 设备，电脑需要一个驱动配置过程。CH341A 设备插入电脑 USB 口(插上你的设备)，会显示发现新的硬件，自动安装软件，如下图。



五：安装完成后，会有新硬件可以使用提示。



六：至此，驱动完全安装成功，可以使用你的设备了。在电脑的“我的电脑”的“属性”——>“硬件”——>“设备管理器”的“端口（COM 和 LPT）”中能看到驱动的相关信息。里面显示的“（COM5）”一定要记下，这就是虚拟的 COM 口号；不同电脑串口口号会有区别。

