


## サイボーグぼいどハード

### 1. 配線



### 2. 操作

事前にスマホアプリ GP Propo WiFi をインストールしておいてください。

電源スイッチはありません、電源 OFF の代わりにディープスリープモードを使っています。  
起動、[RESET]スイッチを押してから[Function]スイッチを押すと青色点灯で起動します。  
スマホのアプリを起動して gpduinoCG-xxxxxx を探して JOIN します。

スマホアプリ GP Propo WiFi を起動します。

レバーの上下が色で左右が左右の明るさのバランスになります。

指を離した時点の情報が保持されます。

上下レバーの最大と最小は特殊表示となり最大値は自動で色が変わるレインボー表示、最小値はエマージェンシー赤色点滅になります。

[Function]スイッチを押すとディープスリープモードに入ります。