



□ Как сделать полный сброс настроек на Transpeed 8K618:


1. На главном экране нажмите иконку **"Settings"** (значок шестерёнки).




2. Перейдите в раздел **"Настройка устройства"** (*Device Preferences* или аналогичный пункт).




3. Выберите пункт **"Об Устройстве"**.




4. Далее выбираем **"Сброс настроек"**.




5. Подтвердите **"Сброс настроек"**.



6. Далее нажмите **"Удалить все"**



7. Приставка перезагрузится и восстановит заводские настройки. Это может занять 30 минут.



⚠ **Важно:** После сброса все данные и установленные приложения будут удалены. Приставка вернётся к исходному состоянию.

TRANSPPEED