



## Как обновить приставку X96


1. Подключите приставку к интернету (см. инструкцию по настройке интернета)
2. На главном экране нажмите иконку "Apps"



3. Далее нажмите иконку "Apps"



4. Далее нажмите кнопку "CHECK VERSION"



5. Нажмите **"Обновление системы"** / **"System Update"**.
6. Если пишет **"Current version is the latest version"** значит у Вас установлена последняя версия

