

ESP32-Hutschiene																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3V3 out	GPIO34* in only, no pullup	GPIO35* in only, no pullup	GPIO32	GPIO33	GPIO25	GPIO26	GPIO27		GPIO14	GPIO12	GND	GPIO13	V IN	GND	5V out	5V out

18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
GND	GPIO23	GPIO22	*GPIO1/TX	*GPIO3/RX	GPIO21	GND	GPIO19	GPIO18	GPIO5	GPIO17	GPIO16	GPIO4	GPIO0	GPIO2	GPIO15	GND	5V out