

安家小神器 QQ 使用说明书


一，配置网络摄像机：配置网络摄像机 WiFi 密码，并绑定设备。

1，请将网络摄像机连接电源，并放置于 wifi 信号良好的区域。

2，QQ 更新：请确认更新手机 QQ 为最新版本

3，QQ 添加网络摄像头设备

步骤 1：在 QQ 页面点击联系人> 我的设备 > 搜索新设备。



步骤 2：扫描二维码， 请扫描网络摄像机上的二维码

步骤 3：输入正确的 WiFi 账号和密码




步骤 4：手机开始通过声音配置网络摄像机，请将手机声音开大，并保持手机距离网络摄像机 30cm 以内，利于配置成功率。网络摄像机 wifi 配置成功会语音提示“无线网络配置成功”




步骤 5：同意绑定



步骤 6：进入当前设备，并点击播放按键，开始观看视频




步骤 7：在设备界面可以进行多项功能操作，包括视频全屏、视频清晰度切换、对讲、云台控制等。



二，分享网络摄像机：精彩在支持分享设备给 QQ 好友


步骤 1：在 QQ 页面点击联系人> 我的设备 > 设备名称（安家小神器）， 打开设备界面



步骤 2：选择右上角的图标，选择“授权给好友”，打开“授权设置”界面



步骤 3：选择添加图标增加待授权好友，选择“删除成员”移除已经授权好友



步骤 4：选择“完成”，系统发送设备分享邀请给待授权好友


步骤 5：好友收到分享消息，选择“同意并接受授权”，设备会出现在“联系人>我的设备”列表中。

三，移动侦测报警：报警及时发现

网络摄像机监测到移动报警或者 IO 报警等异常情况，将发送报警图片和报警视频给手机 QQ，设备拥有者及被授权好友的手机 QQ 都能实时收到报警图片和报警视频。手机 QQ 可以直接播放报警视频，即使网络摄像机 TF 卡被拿走或损坏，存储于 QQ 云平台的报警视频都能提供报警视频。

步骤 1：在 QQ 页面点击联系人> 我的设备 >设备名称。

步骤 2：点击报警信息按钮，查看报警信息




步骤 3: 点击报警视频信息，可以观看在线报警视频




四，语音对讲：沟通无极限

语音对讲作为 QQ 聊天达人最受欢迎的功能，快速、实时、真实。
请按住设备对讲按键进行实时对讲。视频全屏时也是一样使用。




五，视频分辨率切换：高清流畅依据网络实时切换




六，设备名称修改：修改方便记忆的名称

步骤 1：在 QQ 页面点击联系人> 我的设备 >安家小神器.



步骤 2：输入设备备注名称，并点击完成。



六，视频远程回放：随时随地回放视频


PCQQ 和 手 QQ Android 版本已经支持远程视频回放，但手机 QQ IOS 版本回放还待更新支持。

步骤 1：在 QQ 页面点击联系人> 我的设备 >设备名称。


步骤 2：点击播放，连接网络摄像头



步骤 3： 拖动视频进度条，选择时间进行视频回放



步骤 4： 拖动视频进度条，选择时间进行视频回放，也可以点击“实时”回到实时视频观看。




七，视频本地录像：没有 TF 卡也能录像


网络摄像机本身支持 TF 卡录像、报警视频 QQ 云端存储，PC QQ 也支持电脑端本地录像，但手机 QQ 暂不支持手机端本地录像。PC QQ 端支持多个摄像头同时连接，并同时本地录像。

步骤 1：PC QQ 点击联系人> 我的设备 >设备名称.

步骤 2：点击“实时监控”，并点击“视频录制”



步骤 3：打开另外设备点击“视频录制”



步骤 4：如需 PC QQ 回放，如手机 QQ 类似，拖动视频进度条选择视频时间进行回放。