

本地授权

一、使用步骤

1. 运行 tool 下的 tool_hdinfo 工具（windows 系统采用 tool_hdinfo_x64.exe），生成机器信息文件

2. 将机器信息文件交给我公司的授权负责人进行授权处理，返回授权文件

3. 将授权文件重命名为 licence 放置到 bin/data 目录下

4. 使用 sdk 时，调 seemmo_process_init 接口将 auth_type 设为 1；使用服务时，通过 flag 配置设置 auth_type 为 1

注：使用本地授权时，一台机器只能启一个 sdk 进程，并且 licence 文件不可复制使用

二、常见问题

1. licence 文件损坏后应该如何处理？

解决方法：只能再重新申请一个。

网络授权


一、使用步骤

1. 初始 IP 192.168.1.68 子网掩码 255.255.255.0

初始账户：admin 账户密码 hfrz2015

登录系统 <http://192.168.1.68>


2. 配置网络参数为本地子网信息



3. 启动算法程序，测试连接

启动参数 **-auth_type=2 -auth_server=192.168.1.198:12821**

4. 查看授权服务状态



二、常见问题处理

- 网关或者子网掩码改错，导致直连都进不了管理平台
解决方法：很遗憾，只把把盒子寄过来修复。
- 日志中报 session 太多，无法连接到盒子
解决方法：服务停掉后，session 资源要等一段时间后会释放，所以可以等一段时间再连