

ปุ่มข้าง (Side Button) Serie 16-16PM

รุ่น

สี



iphone16- 16
Pro max

เขียว (Green)

เทา (Grey)

ดำ (Black)

ทอง (Gold)

ชมพู (Pink)

ฟ้า (Blue)

ขาว (White)

เลนส์กล้องหลัง (Camera Protect)

รุ่น

สี



i11

เขียว (Green)

เหลือง (Yellow)

แดง (Red)

ดำ (Black)

เงิน (Silver)

ม่วง (Purple)

i11Pro / i11 Pro
max

เขียว (Green)

ทอง (Gold)

ดำ (Black)

เงิน (Silver)

i12 / i12 mini

เงิน (Silver)

ดำ (Black)

ม่วง (Purple)

น้ำเงิน (Blue)

แดง (Red)

เขียว (Green)

i12 Pro

เทาดำ (Black graphite)

เงิน (Silver)

ทอง (Gold)

น้ำเงิน (pacific Blue)

i12 Pro max

เทาดำ (Black graphite)

เงิน (Silver)

ทอง (Gold)

น้ำเงิน (pacific Blue)

i13 / i13 mini

ชมพู (Pink)

น้ำเงิน (Blue)

เขียว (Green)

ดำ (Midnight)

ขาว (Starlight)

i13pro / i13 Pro
max

ดำ (Graphite)

ทอง (Gold)



i13pro / i13 Pro max	เงิน (Silver)
	เขียว (Alpine Green)
	น้ำเงิน (Sierra Blue)
i14 / 14 Plus	ดำ (Midnight)
	เหลือง (Yellow)
	ม่วง (Purple)
	แดง (Red)
	ขาว (Starlight)
14 Pro max	ฟ้า (Blue)
	ดำ (Space Black)
	เงิน (Silver)
	ม่วง (Deep Purple)
i15 / i15 plus	ทอง (Gold)
	ดำ (Black)
	เหลือง (Yellow)
	ชมพู (Pink)
	เขียว (Green)
i15Pro / i15 pro max	น้ำเงิน/ฟ้า (Blue)
	น้ำเงิน (Blue Titanium)
	ดำ (Black Titanium)
	เทา/ธรรมชาติ (Natural Titanium)
	ขาว/เงิน (White Titanium)
i16 / i16 plus	ขาว/เงิน (White)
	ดำ (Black)
	ชมพู (Pink)
	เขียว (Green)
	น้ำเงิน/ฟ้า (Blue)
i16Pro / i16 pro max	น้ำเงิน/ฟ้า (Blue)
	ดำ (Black Titanium)
	น้ำตาลทะเลทราย(Desert Titanium)
	เทา/ธรรมชาติ (Natural Titanium)
i17	ขาว (White Titanium)
	ดำ (Black)
	ม่วง ลาเวนเดอร์ (Lavender)
	เขียวเสจ (Sage)
	ขาวเงิน (White silver)
i17 Air	น้ำเงิน/ฟ้าหมอก (Mistblue)
	ดำ (Space Black)
	ทองนวล (Light Gold)
	น้ำเงิน / ฟ้าอ่อน (Sky Blue)
i17 pro/a17 nromax	เงิน/ขาวเมฆ (Cloud White)
	ดำ (Black)
	เงิน (Silver)
	เทา/ธรรมชาติ (Natural Titanium)

สี	ส้มคอสมิก (Cosmic Orange)
	น้ำเงินเข้ม (Deep Blue)