


MANUAL DE ACTUALIZACIÓN PAPYRE 601




Si es la primera vez que va a actualizar el Papyre 601 deberá de instalar los controladores para su correcto funcionamiento.


1. Descargue la última versión disponible del Firmware
2. Descomprima el archivo descargado
3. Apague el Papyre 601, luego conéctelo al ordenador mediante el cable USB, manteniendo pulsado el botón de **Avance de página**, situado más a la derecha.




4. Windows intentará instalar el controlador para el Papyre.
5. Como no ha sido instalado anteriormente dará un error. Ahora deberá de instalar manualmente el controlador.
6. Haga clic en el menú **Inicio** y luego, clic derecho sobre **Equipo** y luego clic en **propiedades**




7. En el menú de la izquierda debe entrar en **Administrador de dispositivos**
8. Aparecerá un Dispositivo desconocido. Debe hacer clic derecho sobre **Dispositivo desconocido** y seleccionar **Actualizar software del controlador...**






9. Haga clic sobre **Buscar software de controlador en el equipo**
10. Pulse sobre **Examinar** y busque donde se encuentra la carpeta de Actualizador 601.



- Debe estar marcada la opción de **Incluir subcarpetas**. Luego pulse en **Siguiente**
11. Se iniciará el proceso de actualización y una vez finalizado aparecerá la siguiente pantalla:

Windows actualizó correctamente el software de controlador.

Windows finalizó la instalación del software de controlador para este dispositivo:




12. Ya puede pasar a actualizar su Papyre 601


Instalación de Firmware Papyre 601

IMPORTANTE: Antes de instalar haga copia de seguridad de todos los ficheros que tenga en el dispositivo, ya que este se formateará durante la actualización y se **borrarán** todos los ficheros


1. Descargue la última versión disponible del Firmware
2. Descomprima el archivo descargado
3. Abra la carpeta descomprimida, debe aparecer la siguiente estructura en la carpeta




4. Haga doble clic sobre **update.bat**. Se abrirá la aplicación de actualización, que muestra la siguiente pantalla:
5. Si no tiene el Papyre 601 apagado, debe apagarlo.
6. Conecte su Papyre 601 (apagado) al ordenador, mediante el cable USB. Mientras realiza esta operación, debe de mantener pulsado el botón de **avance de página** (el más a la derecha del dispositivo)



7. Si la operación se ha realizado correctamente debe aparecer el siguiente mensaje en el actualizador.



8. A continuación, hay que marcar la casilla de Firmware, dejando solo sin marcar la de Copia.
9. Hacer clic en **Revisar**, debe aparecer el siguiente mensaje



10. Pulse en **Aceptar** y luego en **Actualizar**
11. El proceso empezará de forma automática. Durante este proceso no debe desconectar el dispositivo del ordenador. Si en algún momento de la actualización, el proceso se bloquea, deberá cerrar la aplicación y comenzar de nuevo.
12. Una vez acabada la actualización el dispositivo se reiniciará y deberemos de Aceptar cuando nos pida formatear la memoria interna del Papyre 601
13. Desconectar el Papyre de ordenador y disfrutar de la lectura