

Panasonic[®]

取扱説明書

ドラム式電気洗濯乾燥機
(日本国内・家庭用)

品番 **NA-LX113EL**
(ドア左開き)

保証書別添付

本書内の
参照ページ・QRコードを
クリック(タッチ)すると、
該当のページが表示されます。



このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 据え付けは、必ずお買い上げの販売店または施工業者にご依頼ください。
お客様は据え付けしないでください。
誤った据え付けにより事故・損害が生じても当社は一切責任を負えません。
- 本書の写真やイラスト、色合いは説明用のため、実際とは多少異なります。

パナソニックは環境に配慮した製品づくりに取り組んでおり、再生材の使用を推進しています。樹脂の再生材を使用すると樹脂部品に黒いすじ等が入る場合がありますが、性能・強度等には影響ありません。

本製品の説明書は、紙(製品に同梱)と
PDF(Webからダウンロード)があります。

本製品の操作

- 取扱説明書(紙：本書)

本製品の設置確認

- 施工説明書(PDF)

Web >>>



パナソニックの会員サービス
「CLUB Panasonic」に
「商品登録」をお願いします。
➤ 裏表紙