

FZAAARV805 PLACE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
GND 3V 5V GND VIN
OR
RST

SDA
SDI
ARE
GND

13 12 11 10 9 8 7 6