

Verbindung mit Handy/Tablet und dem Drucker ohne W-LAN

1: Schalte den Drucker an. Drücke „Settings“ bzw. „Einstellungen“,



Drücke ▲ oder ▼, um Folgendes auszuwählen:

1. Wähle [Netzwerk], Drücke OK.
2. Wähle [Wi-Fi Direct], Drücke OK.
3. Wähle [Manuell], Drücke OK.
4. Der Drucker zeigt den Netzwerknamen und das Kennwort z.B:



2: Gehe in Deinem Handy zu den Einstellungen -> WLAN. Dann sieht man den Drucker dort wie ein WLAN.

3: Anklicken und es wird eine Verbindung zum Drucker hergestellt.

