


Stelle sicher, dass sowohl dein iPhone/iPad/MacBook als auch dein Drucker mit demselben WLAN-Netzwerk verbunden sind.

So verwendest du AirPrint





Drucken von deinem Mac

1: Wähle in einem auf deinem Mac geöffneten Dokument „Ablage“ > „Drucken“ oder drücke die Tastenkombination „Befehl-P“.



2: Wähle beliebige der folgenden gängigen Druckeinstellungen, um die Druckoptionen anzupassen:
In Farbe drucken
Doppelseitig
Ausrichtung
3: Klicke auf „Drucken“.

Vom iPhone oder iPad drucken

1. Öffne die App, aus der du drucken möchtest.
2. Du findest die Druckoption, indem du auf die Teilen-Taste  oder  oder auf die Aktionen-Taste  der App tippst.
3. Scrolle nach unten, und tippe auf die Drucken-Taste  oder auf "Drucken". Wenn du die Druckoption nicht finden kannst, sieh im Benutzerhandbuch oder im Hilfebereich der App nach. Nicht alle Apps unterstützen AirPrint.
4. Tippe auf "Kein Drucker ausgewählt", und wähle einen [AirPrint-fähigen Drucker](#) aus.
5. Wähle die Anzahl der Kopien oder andere Optionen, wie z. B. die Seiten, die gedruckt werden sollen.
6. Tippe oben rechts auf "Drucken".



*AirPrint ist eine Apple-Technologie, mit der du hochwertige Druckerzeugnisse erstellen kannst, ohne vorher Treiber laden oder installieren zu müssen.