

# Part Connections List

- Antenna Top → U1 LB
- Antenna Bottom → U1 LA
- U1 VOUT → R1 Right
- R1 Left → LED1 Right
- LED1 Left → U1 VSS
- C1 Right → U1 VOUT
- C1 Left → U1 VSS

