

XP1 LINE / TRIACS

CT1	1	CT1
GT1	2	GT1
AT1	3	AT1
AT2	4	AT2
GT2	5	GT2
CT2	6	CT2

XP3 ZC

LN1	1	LN1
LN2	2	LN2

XP2 CONTROL

1	+12V
2	GND
3	EAN
4	EAP
5	PRIN
6	OUT

