


Id: 2/9



rusEFI.com

Sheet: /LS/
File: LS4.kicad_sch

Title: UAEFI


Size: A4


Date: 2024-08-15

Rev: D

KiCad E.D.A. 8.0.7

Id: 3/9





rusEFI.com

Sheet: /LS HOT/

File: LS_HOT.kicad_sch

Title: UAEFI


Size: A4

Date: 2024-08-15

Rev: D

KiCad E.D.A. 8.0.7

Id: 6/9



rusEFI.com

Sheet: /MAP/
File: MAP.kicad_sch

Title: UAEFI


Size: A4 Date: 2024-08-15

KiCad E.D.A. 8.0.7

Rev: D

Id: 8/9

Remove R20–R22, R26–R28, and install Q7–Q12 for use with dumb coils



rusEFI.com

Sheet: /Ignition/
File: IGN6.kicad_sch

Title: UAEFI


Size: A4

Date: 2024-08-15

Rev: D

KiCad E.D.A. 8.0.7

Id: 9/9



NUP2105L is optional, used for protection

rusEFI.com

Sheet: /EGT/
File: egt.kicad_sch

Title: UAEFI


Size: A4

Date: 2024-08-15

Rev: D

KiCad E.D.A. 8.0.7

Id: 9/9



rusEFI.com

Sheet: /Injector/
File: INJ6.kicad_sch

Title: UAEFI

Size: A4

Date: 2024-08-15

Rev: D

KiCad E.D.A. 8.0.7

Id: 10/9