


Desmontar y Montar un PC en el taller



ÍNDICE

1 Desmontar PC	3
1.1 Paso 1	3
1.2 Paso 2	4
1.3 Paso 3	5
1.4 Paso 4	5
1.5 Paso 5	6
1.6 Paso 6	7
1.7 Paso 7	8
1.8 Paso 8	8
 2 Montar PC	9
2.1 Paso 1	9
2.2 Paso 2	9
2.3 Paso 3	10
2.4 Paso 4	10
2.5 Paso 5	11
2.6 Paso 6	11

Desmontar PC

Paso 1

Quitamos las carcasas del PC con el destornillador. Y hacemos una foto a todo lo que hay dentro para luego saber donde va cada cosa en su sitio.



Paso 2.

Empezamos desenchufando todos los cables con mucho cuidado sin dañarlos y sin dañar la placa base.



Paso 3

Desconectamos el Disco Duro



Paso 4

Quitamos las pestañas de las memorias RAM y las retiramos.



Paso 5

Quitamos con el destornillador el disipador que está encima del zócalo. En esta parte deberíamos cambiar la pasta térmica de la CPU pero no nos quedaba.



Paso 6

Desmontamos la parte de los botones principales para poder quitar la parte del ventilador desenchufando su cable. Y también destornillamos la parte lateral para luego poder sacar la placa base.



Paso 7

Quitamos la fuente de alimentación. Y la unidad de DVD.



Paso 8

Sacamos la Placa Base. Y vemos todas las piezas quitadas.



Desmontar PC

Paso 1

Volvemos a poner la placa base con sus respectivos tornillos.



Paso 2

Encajamos de nuevo la fuente de alimentación. Y colocamos la parte de fuera.



Paso 3

Enchufamos el cable del ventilador y lo colocamos donde estaba antes. Y atornillamos de nuevo la parte de fuera.



Paso 4

Colocamos de nuevo las RAM hasta que hagan un click para confirmar que estén bien puestas.



Paso 5

Volvemos a atornillar el dissipador en su sitio.



Paso 6

Conectamos todos los cables en su sitio y una vez terminado comprobamos si funciona y tenemos todo correcto.

