

Uno pin	Signal	S88 6 pins	S88-N RJ45
+5V	+5V	6	1
A0	Data	1	2
GND	GND	2	3
3	Clk	3	4
GND	GND	2	5
4	PS (load)	4	6
5	Reset	5	7
-	Rail Data	-	8
GND	GND	-	Shield